

Mikrofon komputerowy

KOM1052

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami i wilgocią.
2. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli jest uszkodzone.
3. Urządzenie należy umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni.
4. Producent nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami.
5. Zabrania się własnoręcznego demontażu sprzętu lub jego naprawy. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
6. Urządzenie należy czyścić przy pomocy miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki bez użycia środków żrących.

OBŚLUGA

1. Podłączyć wtyczkę jack do wejścia mikrofonowego komputera. Upewnić się, że w ustawieniach dźwięku mikrofon został wybrany jako urządzenie nagrywające.
2. Przełączyć przełącznik na mikrofonie do pozycji ON.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Microfon PC

KOM1052

Manual de utilizare

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURNAȚA

1. Feriți dispozitivul de temperaturi extreme și de umezeală.
2. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau spart.
3. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
4. Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv.
5. Nu dezasamblați și nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
6. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit, fără agenți abrazivi.

FUNCȚIONARE

1. Conectați mufa jack la intrarea pentru microfon a calculatorului. Asigurați-vă că microfonul este setat ca dispozitiv de înregistrare implicit.
2. Setați comutatorul de pe microfon în poziția ON.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

PC-Mikrofon
KOM1052
Bedienungsanleitung

PC microphone
KOM1052
Owner's manual

SICHERHEITSANLEITUNGEN

1. Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter wenn es beschädigt oder defekt ist.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
4. Der Hersteller Garantiert nicht die Kompatibilität mit allen Geräten.
5. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Im Falle von Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung /Reparatur.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch, ohne Scheuermittel.

BETRIEB

1. Verbinden Sie den Klinkenstecker mit dem Mikrofoneingang des PCs. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon als Standard-Aufnahmegerät eingestellt ist.
2. Stellen Sie den Schalter am Mikrofon auf EIN [ON].



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Protect the device form extreme temperatures and moisture.
2. Do not use the device if it is damaged or broken.
3. Place the device on flat and stable surface.
4. The producer does not guarantee compatibility with all devices.
5. Do not disassemble or attempt to repair the device. In case of any damage to the device, contact the authorized service point.
6. Clean this device with soft, slightly damp cloth, without any abrasive agents.

OPERATION

1. Connect the Jack plug to the microphone input of the PC. Make sure, that the microphone is set to default recording device in the Sound settings.
2. Set the switch on the microphone to the ON position.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

