



Antena samochodowa wewnętrzna

ANT0201

ANT0202

ANT0203

Instrukcja obsługi PL

Kwestie bezpieczeństwa

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
- Urządzenie może być obsługiwane tylko wtedy gdy jest podłączone do zasilania o napięciu 12 V. Zabronione jest podłączanie anteny do innego źródła zasilania.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Nie należy używać urządzenia jeśli nie działa poprawnie, lub posiada ślady uszkodzeń.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użycia produktu.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.


Przygotowanie do montażu

- Nie należy montować anteny ani przewodów w obszarze wyzwalania poduszek powietrznych lub w miejscu, które zaburzałoby widoczność kierowcy.
- Antenę należy przymocować mocno tak, aby np. w razie wypadku nie obluźowała się powodując tym samym dodatkowe zagrożenie dla pasażerów.
- Najodpowiedniejszym miejscem montażu anteny jest centralna, górna część szyby przedniej lub tylnej.
- Przewody należy umieścić w taki sposób, aby nie zaburzały widoczności i nie przeszkadzały w prowadzeniu pojazdu.
- Należy upewnić się, że przewody nie są poplątane lub zamontowane w miejscu z ostrymi krawędziami.
- Powłoki ochronne szyby przedniej mogą zaburzać sygnał.

Montaż

1. Należy wyczyścić szybę w miejscu, w którym zostanie zamontowana antena. Miejsce to musi być czyste, suche oraz odtłuszczone.
2. Należy usunąć folię zabezpieczającą i przykleić antenę.
Uwaga: Po przyklejeniu anteny, nie należy narażać jej na jakiegokolwiek obciążenia mechaniczne przez 24 godziny.
3. Należy połączyć przewód masy do masy samochodu.
4. Przewód zasilania 12 V należy połączyć z zasilaniem samochodu.
5. Wtyczkę antenową należy podłączyć do gniazda antenowego radia.

6. Kiedy antena jest włączona zaświeci się czerwona dioda.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

 **Sunkers**®