



Calculator

URZ2034

URZ2035

URZ2036

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**


Manual de utilizare **RO**

1. TASTENFUNKTIONEN:

[ON]:	Rechner einschalten	[C]:	Löschen	[AC]:	Alles löschen
[CE]:	Fehler löschen	[OF]:	Rechner ausschalten		
[+/-]:	Vorzeichen ändern (Ändert das Vorzeichen des angezeigten Datenwertes von positiv nach negativ und verkehrt.				
[►]:	Rechte Shift-Taste (Verschiebt den angezeigten Wert nach rechts, löschen der Stelle ganz rechts).				
[M+]:	Speicheraddierung (Addiert den Angezeigten Datenwert zum unabhängigen Speicher)				
[M-]:	Speichersubtrahierung (Subtrahiert den Angezeigten Datenwert vom unabhängigen Speicher)				
[MR]:	Speicheraufruf (Effektiv bevor Sie die Taste [MC] drücken)				
[MC]:	Speicherlöschung				
[GT]:	Gesamtwert, Ergebnisse werden im Gesamtergebnis-Speicher angesammelt und am Display angezeigt, beim drücken der Taste [=] oder [%]. Zweimal hintereinander drücken der tasten löscht den Gesamtwert.				
[00]:	Schnelle Addition von „0“ (Zeigt zwei „0“ an, bei einmaligem drücken).				
[MU]:	Markierungstaste aufwärts/abwärts				

2. Schalterbeschreibung:

*** (TAB-B)**



EINSTELLEN DER DEZIMALSTELLEN

*Dieser Schalter ist zum einstellen der effektiven Dezimalstellen.

- F: Gleitkomma
- 4, 2, 0 Anzeige von 4, 2, oder 0 Dezimalstellen
- A (ADD2): Wenn der Schalter auf "A" eingestellt ist, bedeute dieses dass die Dezimalanzeige automatisch auf 2 gesetzt ist (z.B.: Wenn Sie „8“ eingeben, ist der Wert 0,08), aber wenn Sie die Taste [.] drucken, dann ist dieses die Basisposition (Dieser Modus ist nutzlos für Multiplikation und Division).

* „ERROR“ Zeichen: Das Display zeigt „ERROR“ (FEHLER) wenn die Antwort die Maximale Anzahl der Displaystellen überschreitet.

1. Drücken Sie [ON] oder [AC] um alle Datenwerte zu löschen.
2. Drücken Sie die Taste [CE] um „ERROR“ Anzeige zu löschen; der Angezeigte Wert bleibt erhalten und [MR] & [GT] bleiben im Speicher erhalten.

3. Automatische Abschaltung

Nach etwa 8 Minuten.

4. Batteriewechsel

- Dieses Gerät besitzt eine Zwei-Weg Stromversorgung:
① Solarenergie ② Batterie (1,5V).
- Blasse Zahlen am Display des Rechners weisen auf eine schwache Batterie hin. Sie könne Solarenergie als Stromquelle verwenden, oder die Batterie austauschen um wieder ein klares Display zu erhalten.



* (TAB-A)

EINSTELLEN DES DEZIMALMODUS

(AUFWÄRTS – UP) ↑ : Rundung aufwärts

5/4 : Rundung aus

(SCHNEIDEN – CUT) ↓ : Rundung abwärts

Beispiel	TAB		Operation	Display
	A	B		
			[ON/C]	0,
100 + 50 – 30 = (-10) X 20 ÷ 0,5 =	Frei	F	100 [+] 50 [-] 30 [=] 10 [+/-] [X] 20 [+] 0,5 [=]	120. -400.
5000 ÷ 3 =	↑	2	50 [00] [÷] 3 [=]	1.666,67
5000 ÷ 3 =	5/4	2	50 [00] [÷] 3 [=]	1.666,67
5000 ÷ 3 =	↓	2	50 [00] [÷] 3 [=]	1.666,67
\$ 12,34 34,56 - 56,78 <u>78,70</u> \$ 69,02	Frei	F	1234 [+] 3456 [-] 5678 [+] 7870 [=]	12,34 46,90 -9,88 69,02
$\sqrt{9} \times 5$	Frei	F	9 [√] [X] 5 [=]	15,
10% von 1500			15 [00] [x] 10 [%]	150
5% zu 1500 hinzufügen (1500 + 5% =)			15 [00] [+] 10 [%]	1575
5% von 1500 wegnehmen (1500 - 5% =)			15 [00] [-] 10 [%] 20 [÷] 5 [00] [%]	1425 4 (%)
Wie viel Prozent von 500 ist 20				
368 + 97 + 97 = 836 – 47 -47 – 47 5 ⁻⁴ = 22,5 ³ =	5 4	F	368 [+] 97 [=] [=] 839 [-] 47 [=] [=][=] 5 [+] [=] [=] [=] [=] 22,5 [X] [=][=]	Ergebnisspeicher 562 698 0,0016 11.390,625
25 x 5 -) 84 ÷ 3 <u>+) 68 +</u> <u>17</u> 182	Frei	F	[MC] 25 [X] 5 [M+] 84 [÷] 3 [M -] 68 [÷] 17 [M+] [MR] [MC]	SPEICHER 125 SPEICHER 28 SPEICHER 85 SPEICHER 128 128
123478 + 5 =	Frei	Frei	123456 [▶] [▶] 78 [+] 5 [=]	123.456 1.234 123.478 123.483
456 + 378 =	Frei	Frei	456 [+] 345 [CE] 378 [=]	0 834
32 x 5 + 4 - 6 = 79 ÷ 2 – 30 + 88 = 175 + 3 =	Frei	F	[ON/C] 32 [X] 5 [+] 4 [-] 6 [=] 79 [÷] 2 [-] 30 [+] 88 [=] 175 [+] 3 [=] [GT]	158 97,5 178 433,5

Warenrechnung

Artikel	Menge	Einzelpreis (\$)	Rabat	Summe
A	320	32	5 %	\$ 9.728,00
B	150	20	8 %	2.760,00
C	460	78	7 %	33.368,40
Gesamt	930			45.856,40
	5% Mehrwertsteuer			\$ 2.292,82
	Gesamtsumme			\$ 48.149,22



TAB – A (5/4) TAB – B (2)

[ON/C] 320 [M+] [x] 32 [-] 5 [%]
 150 [M+] [x] 20 [-] 8 [%]
 460 [M+] [x] 78 [-] 7 [%]
 [MR]
 [GT]
 [+] 5 [%]

SPEICHER	
GESAMTSUMME	9.728,00
"	2.760,00
"	33.368,40
"	930,00
"	45.856,40
"	48.149,22

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

DE

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

OPERATION MANUAL (A)

1. KEY OPERATIONS:

ON : Power On **C** : Clear **AC** : All Clear

CE : Clear Error **OFF** : Power off

+ / - : Sign change key (Changes the sign of the displayed value from positive to negative, or vice versa).

▶ : Right shift key (Shifts the displayed value to the right, deleting the rightmost digit).

M+ : Memory plus (Adds the displayed value to the independent memory).

M- : Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory).

MR : Memory Recall (Effective before pressing **MC** key)

MC : Memory Clear

GT : Grand Total, Results are accumulated in the grand total by depressing the **=** or **%** key pressed once, it recalls the grand total. If Pressed twice successively, it clears the grand total.

00 : Fast addition of "0" (Displays two "0" when pressed once).


MU : Mark-up/Mark-down key.

2. SWITCH DESCRIPTION:

EN

*** (TAB-B)**

SELECTION OF DECIMAL DIGITS



* This switch is for selecting the effective decimal digits

- F: Floating decimal point
- 4, 2, 0 indicates 4, 2, or 0 decimal
- A (ADD2): When the switch is set to "A", this indicates that the decimal digit is automatically set to 2 (for example: If you key in "8" the value is 0.08) but if you key in $\square$ then this position is the base (This mode useless for multiplication and division)

* "ERROR" sing: The display shows "ERROR" when the answer exceeds the maximum number of digits of display

- ① Press **ON** or **AC** to clear all values
- ② Press the **CE** key to clear the "ERROR" but the value on the display is still can effective **MR** & **GT** are still stored.

3. AUTO POWER-OFF:



After approximately 8 minutes

4. HOW TO CHANGE THE BATTERY

- This machine uses 2 power sources:
 - ① Solar energy
 - ② battery (1.5V).
- When the display becomes blur, this indicates the battery power is nearly gone. You can use solar energy for power of replace the battery to make the display clear again.

*(TAB-A)

SELECTION OF
DECIMAL MODE



(UP) $\uparrow$: Rounding up

5/4 : Rounding off

(CUT) $\downarrow$: Rounding down

EN

Example	T A B		Operation	Display
	A	B		
			ON/C	0.
100 + 50 - 30 = (- 10) × 20 ÷ 0.5 =	Free	F	100 + 50 - 30 = 10 + - 20 ÷ 0.5 =	120. -400.
5000 ÷ 3 =	↑	2	50 00 ÷ 3 =	1'666.67
5000 ÷ 3 =	5/4	2	50 00 ÷ 3 =	1'666.67
5000 ÷ 3 =	↓	2	50 00 ÷ 3 =	1'666.66
\$ 12.34 34.56 - 56.78 <u>78.70</u> \$ 69.02	Free	A	1234 + 3456 - 5678 + 7890 =	12.34 46.90 -9.88 69.02
1234567890 × 66666 =	Free	F	1234567890 × 66666 = CE ON/C (AC or ON)	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Free	F	9 √ × 5 =	15.
10% of 1500 5% add-on of 1500 (1500 + 5% =) (1500 - 5% =) percentage of 20 against 500			15 00 × 10 % 15 00 + 5 % 15 00 - 5 % 25 ÷ 5 00 %	150 1575 1425 4(%)
368 + 97 + 97 = 836 - 47 - 47 - 47 5 ⁻⁴ = 22.5 ³ =	5 4	F	368 + 97 = = 839 - 47 = = = 5 ÷ = = = = 22.5 × = = =	GRAND TOTAL 562 698 0.0016 11'390.625

Example	TAB		Operation	Display
	A	B		
25×5 $-) 84 \div 3$ $+) 68 + 17$ 182	Free	F	MC 25 $\times$ 5 M+ 84 $\div$ 3 M- 68 $\div$ 17 M+ MR MC	MEMORY 125 MEMORY 28 MEMORY 85 MEMORY 182
123478+5=	Free	Free	123456 ▶ ▶ 78 + 5 =	123'456 1'234 123'478 123'483
456+378=	Free	Free	456 + 345 CE 378 =	0 834
$32 \times 5 + 4 - 6 =$ $79 \div 2 - 30 + 88 =$ $175 \div 3 =$	Free	F	ON/C 32 $\times$ 5 + 4 - 6 = 79 $\div$ 2 - 30 + 88 = 175 $\div$ 3 = GT	158 97.5 178 433.5

Invoicing

Article	Quantity	Unit price	Discount	Amount
A	320	\$ 32	5%	\$ 9'728.00
B	150	20	8%	2'760.00
C	460	78	7%	33'368.40
Total	930			45'856.40
	5% Sales tax			\$ 2'292.82
	Grand Total			\$ 48'149.22

TAB-A (5 / 4) TAB-B (2)

ON/C 320 M+ $\times$ 32 - 5 %
150 M+ $\times$ 20 - 8 %
460 M+ $\times$ 78 - 7 %
MR
GT
+ 5 %

MEMORY	
GRAND TOTAL	9'728.00
"	2'760.00
"	33'368.40
"	930.00
"	45'856.40
"	48'149.22

EN

Specifications are subject to change without notice.



English

Correct Disposal of This Product

— (Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Instrukcja obsługi

1. Przyciski

ON Włącz **C** Wyczyść **AC** Wyczyść wszystko

CE Wyczyść błąd **OFF** Wyłącz

+ / - Zmiana znaku (zamienia wyświetlaną wartość na przeciwną np. dodatnią zamienia na ujemną)

▶ Kasuje ostatni znak

M+ Dodaje wyświetlaną wartość do wartości zapisanej w pamięci

M- Odejmuje wyświetlaną wartość od wartości zapisanej w pamięci

MR Wyświetla wartość z pamięci **MC**

MC Czyści pamięć


GT Po naciśnięciu **=** lub **%** wynik jest zapamiętywany w grand Total. Wciśnij dwa razy, aby wyczyścić pamięć główną.

0 0 Szybkie dodanie dwóch zer jednym przyciśnięciem.

MU Przycisk Mark-up / Mark-down

2. Przełącznik

Ilość cyfr po przecinku.



Oznaczenia

F: pływający

4, 2, 0 oznacza 4, 2 lub 0 miejsc po przecinku

A (ADD2): Gdy przełącznik jest w pozycji „A”, dokładność jest ustawiana automatycznie na dwa miejsca po przecinku (np. po naciśnięciu 8 na wyświetlaczu pojawi się wartość 0,08), po naciśnięci „.” Dana pozycja staje się bazowa.

„ERROR”: na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu „ERROR” gdy wartość wynikowa przekracza maksymalną wartość wyświetlacza.

Wciśnij „ON” lub „AC” aby wyczyścić wszystkie wartości.

Wciśnij „CE” aby wyczyścić tylko wartość błędną.

Funkcja oszczędzania baterii

Po ok. 8 minutach bezczynności urządzenie wyłączy się automatycznie.

Wymiana baterii

Urządzenie posiada dwa źródła zasilania

Bateria słoneczna oraz bateria 1,5V


Gdy cyfry na wyświetlaczu są słabo widoczne oznacza to, że bateria jest na wyczerpaniu. Możesz skorzystać z baterii słonecznej lub wymienić baterię 1,5V.

Przełącznik

↑ Zaokrąglij się w górę

5/4 Nie zaokrąglać

↓ Zaokrąglij się w dół



PRZYKŁAD	TAB		OPERACJA	WYŚWIETLACZ
	A	B		
			ON/C	0.
$100 + 50 - 30 =$ $(-10) \times 20 \div 0.5 =$	Free	F	$100 \boxed{+} 50 \boxed{-} 30 \boxed{=}$ $10 \boxed{+} \boxed{-} 20 \boxed{\div} 0.5 \boxed{=}$	120. -400.
$5000 \div 3 =$ $5000 \div 3 =$ $5000 \div 3 =$	↑ 5/4 ↓	2 2 2	$50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$ $50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$ $50 \boxed{00} \boxed{\div} 3 \boxed{=}$	1'666.67 1'666.67 1'666.66
\$ 12.34 34.56 - 56.78 <u>78.70</u> \$ 69.02	Free	A	1234 $\boxed{+}$ 3456 $\boxed{-}$ 5678 $\boxed{+}$ 7890 $\boxed{=}$	12.34 46.90 -9.88 69.02
$1234567890 \times 66666 =$	Free	F	1234567890 $\boxed{\times}$ 66666 $\boxed{=}$ CE ON/C (AC or ON)	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Free	F	$9 \boxed{\sqrt{}} \boxed{\times} 5 \boxed{=}$	15.
10% of 1500 5% add-on of 1500 $(1500 + 5\% =)$ $(1500 - 5\% =)$ percentage of 20 against 500			$15 \boxed{00} \boxed{\times} 10 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{+} 5 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{-} 5 \boxed{\%}$ $25 \boxed{\div} 5 \boxed{00} \boxed{\%}$	150 1575 1425 4(%)
$368 + 97 + 97 =$ $836 - 47 - 47 - 47$ $5^{-4} =$ $22.5^3 =$	5 4	F	$368 \boxed{+} 97 \boxed{=}$ $839 \boxed{-} 47 \boxed{=}$ $5 \boxed{\div} \boxed{=}$ $22.5 \boxed{\times} \boxed{=}$	GRAND TOTAL 562 698 0.0016 11'390.625

PRZYKŁAD	TAB		OPERACJA	WYŚWIETLACZ
	A	B		
25×5 $-) 84 \div 3$ $+) 68 + 17$ 182	Free	F	MC 25 $\times$ 5 $M+$ 84 $\div$ 3 $M-$ 68 $\div$ 17 $M+$ MR MC	MEMORY 125 MEMORY 28 MEMORY 85 MEMORY 182 182
$123478 + 5 =$	Free	Free	123456 ▶ ▶ 78 + 5 =	123'456 1'234 123'478 123'483
$456 + 378 =$	Free	Free	456 + 345 CE 378 =	0 834
$32 \times 5 + 4 - 6 =$ $79 \div 2 - 30 + 88 =$ $175 \div 3 =$	Free	F	ON/C 32 $\times$ 5 + 4 - 6 = 79 $\div$ 2 - 30 + 88 = 175 $\div$ 3 = GT	158 97.5 178 433.5

Obliczanie kwoty

Element	Ilość	Cena jedn.	Rabat	Suma
A	320	\$ 32	5%	\$ 9'728.00
B	150	20	8%	2'760.00
C	460	78	7%	33'368.40
Łącznie	930			45'856.40
	5% Sales tax			\$ 2'292.82
	Grand Total			\$ 48'149.22

TAB-A (5 / 4) TAB-B (2)

ON/C 320 $M+$ $\times$ 32 - 5 %150 $M+$ $\times$ 20 - 8 %460 $M+$ $\times$ 78 - 7 %

MR

GT

+ 5 %

MEMORY	
GRAND TOTAL	9'728.00
"	2'760.00
"	33'368.40
"	930.00
"	45'856.40
"	48'149.22

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.



Poland

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

PL

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętle.

1. FUNCTII TAST

ON

PORNIRE

C

STERGERE

AC

STERGERE TOT

CE

STERGERE EROARE

OFF

OPRIRE

+ / -

: Tasta schimbare semn (schimbarea semnului valorii afisate de la pozitiv la negativ, sau invers).

►

: Tasta comutare dreapta (Comutarea valorii in partea dreapta, stergand ultima cifra din dreapta)

M+

: Adaugarea pozitie de memorare (adaugarea valorii afisate la memoria independenta)

M-

: Stergere din memorie (Eliminarea valorii afisate din memoria independenta)

MR

: Revocare memorie (Eficient inainte de apasarea tastei **MC**)

MC

: Stergere memorie

GT

: Total general, rezultatele sunt cumulate in totalul general apasand tasta **=** sau **%** apasata o data, pentru a relua totalul general. Daca este apasata de doua ori succesiv, totalul general va fi sters.

0 0

: Adaugare rapida de zerouri (cate 2) - vor fi afisate doua "0" cand este apasata o data

MU

: Tasta marcare in sus/marcare in jos



2. DESCRIERE COMUTATOR:

* (TAB-B)

SELECTAREA ZECIMALELOR

* Acest comutator este folosit pentru selectarea zecimalelor.

- F: dupa virgula sunt afisate toate zecimalele pe care le poate afisa calculatorul
- 4,2,0 indica 4, 2 sau 0 zecimale
- A (ADD2): Cand comutatorul este setat pe "A", acest lucru indica faptul ca cifra zecimala este automat setata pe 2 (acest mod nu va mai fi util pentru inmultire si impartire)

* "EROARE": Pe afisaj va aparea "EROARE" cand rezultatul depaseste numarul maxim de cifre.

1. Apasati optiunea **ON** sau **AC** pentru a sterge toate valorile.
2. Apasati tasta **CE** pentru a sterge "EROAREA", dar valoarea de pe afisaj ramane reala (sugestiva), valorile **MR** & **GT** vor fi in continuare stocate.

3. OPRIRE AUTOMATA:

Dupa aproximativ 8 minute.

4. SCHIMBAREA BATERIEI

- Aparatul utilizeaza doua surse de alimentare:
 1. Energie solara
 2. Baterie (1.5V)

Cand imaginea ecranului se estompeaza, aceasta indica faptul ca bateria este aproape descarcata. Puteti folosi energia solara pentru a inlocui bateria pentru ca afisajul sa fie din nou clar.

* (TAB-A)

SELECTAREA MODULUI ZECIMAL

(UP) :

5/4

(CUT) :



PRZYKŁAD	TAB		OPERACJA	WYŚWIETLACZ
	A	B		
			ON/C	0.
100 + 50 - 30 = (-10) × 20 ÷ 0.5 =	Free	F	100 [+ 50 [- 30 [=] 10 [+ - [- 20 [+ 0.5 [=]	120. -400.
5000 ÷ 3 =	↑	2	50 [00 [÷ 3 [=]	1'666.67
5000 ÷ 3 =	5/4	2	50 [00 [÷ 3 [=]	1'666.67
5000 ÷ 3 =	↓	2	50 [00 [÷ 3 [=]	1'666.66
\$ 12.34 34.56 - 56.78 <u>78.70</u> \$ 69.02	Free	A	1234 [+ 3456 [- 5678 [+ 7890 [=]	12.34 46.90 -9.88 69.02
1234567890 × 66666 =	Free	F	1234567890 [×] 66666 [=] [CE] ON/C ([AC or ON])	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Free	F	9 [√] [×] 5 [=]	15.
10% of 1500 5% add-on of 1500 (1500 + 5% =) (1500 - 5% =) percentage of 20 against 500			15 [00] [×] 10 [%] 15 [00] [+] 5 [%] 15 [00] [-] 5 [%] 25 [÷] 5 [00] [%]	150 1575 1425 4(%)
368 + 97 + 97 = 836 - 47 - 47 - 47 5 ⁻⁴ = 22.5 ³ =	5 4	F	368 [+ 97 [=] 839 [- 47 [=] 5 [÷] [=] 22.5 [×] [=]	GRAND' TOTAL 562 698 0.0016 11'390.625

PRZYKŁAD	TAB		OPERACJA	WYŚWIETLACZ
	A	B		
25×5 $-) 84 \div 3$ $+) 68 + 17$ 182	Free	F	MC 25 $\times$ 5 M+ 84 $\div$ 3 M- 68 $\div$ 17 M+ MR MC	MEMORY 125 MEMORY 28 MEMORY 85 MEMORY 182 182
123478+5=	Free	Free	123456 ▶ ▶ 78 + 5 =	123'456 1'234 123'478 123'483
456+378=	Free	Free	456 + 345 CE 378 =	0 834
$32 \times 5 + 4 - 6 =$ $79 \div 2 - 30 + 88 =$ $175 \div 3 =$	Free	F	ON/C 32 $\times$ 5 + 4 - 6 = 79 $\div$ 2 - 30 + 88 = 175 $\div$ 3 = GT	158 97.5 178 433.5

Invoicing

Article	Quantity	Unit price	Discount	Amount
A	320	\$ 32	5%	\$ 9'728.00
B	150	20	8%	2'760.00
C	460	78	7%	33'368.40
Total	930			45'856.40
	5% Sales tax			\$ 2'292.82
	Grand Total			\$ 48'149.22

TAB-A (5 / 4) TAB-B (2)

ON/C 320 M+ $\times$ 32 - 5 %
150 M+ $\times$ 20 - 8 %
460 M+ $\times$ 78 - 7 %
MR
GT
+ 5 %

MEMORY	
GRAND TOTAL	9'728.00
"	2'760.00
"	33'368.40
"	930.00
"	45'856.40
"	48'149.22

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

— (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

RO

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

QUER®