

Rebel

ACTIVE

**MULTIFUNCTIONAL
FITNESS BOARD**

**OWNER'S
MANUAL**

DE EN PL RO

model: RBA-3069

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Um die Gefahr von Beschädigungen, Feuer, Stromschlag oder anderen Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden:

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Das maximale Benutzergewicht beträgt 150 kg.
- Das Gerät darf immer nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Schäden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Teile davon beschädigt sind.
- Tragen Sie beim Training angemessene Kleidung. Tragen Sie keine lange, weite Kleidung, die sich im Gerät verfangen könnte. Wenn Sie lange Haare haben, binden Sie diese vorher zusammen, damit sie sich nicht im Gerät verfangen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schuhe eine rutschfeste Sohle haben.
- Führen Sie vor Beginn Ihres Trainings immer ein Aufwärmtraining durch.
- Überfordern Sie sich beim Training nicht und geben Ihrem Körper genügend Zeit, zu reagieren.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen jeglicher Art verspüren, beenden Sie das Training sofort und wenden sich an Ihren Arzt. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Dieses Gerät wird für Kinder nicht empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Stellen Sie sicher, dass das Fitnessbrett vor der Benutzung auf einer ebenen, stabilen Fläche steht.
- Halten Sie den Bereich um das Brett frei, um Unfälle oder Behinderungen während des Trainings zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlene Zubehör. Die Nutzung nicht kompatibler Teile kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- Vermeiden Sie die Benutzung des Brettes auf rutschigen Untergründen oder in der Nähe scharfer Gegenstände.
- Verwenden Sie das Brett nicht im Freien bei nassen oder feuchten Bedingungen, da es sonst rutschig werden und das Verletzungsrisiko erhöhen kann.
- Dehnen Sie die Bänder nicht übermäßig und lassen Sie sie nicht zurückschnappen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Lagern Sie das Fitnessbrett in einer trockenen, geschützten Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um Verformungen oder Materialschäden zu verhindern.

WARNUNG: Es wird empfohlen, vor Beginn des Trainings einen Arzt oder Gesundheitsexperten zu konsultieren, insbesondere wenn Sie 35 Jahre oder älter sind oder gesundheitliche Probleme haben. Der Hersteller ist nicht für daraus resultierende Verletzungen verantwortlich, wenn die folgenden Anweisungen nicht befolgt werden. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

MONTAGE

1. Die Fitnessplatte ist vollständig aufzuklappen.
2. Ziehen Sie das Trägerpapier von den Ellbogenschützern ab und legen die Ellbogenschützer auf die Ellbogenstützen.
3. Stecken Sie die Halterung in die Löcher unter den Ellbogenstützen im Hauptkörper, bis sie einrastet.
4. Die Widerstandsbänder sind mithilfe der Karabiner an den vorgesehenen Befestigungspunkten zu befestigen.
5. Anschließend sind die Liegestützgriffe in die ausgewählten Öffnungen der Platte einzusetzen — je nach gewünschter Übungskonfiguration stehen 6 Varianten zur Verfügung.
6. Sobald alle Zubehörteile ordnungsgemäß befestigt und stabil angebracht sind, ist die Fitnessplatte einsatzbereit.

BATTERIEN EINLEGEN

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
2. Setzen Sie 1x LR1130 Batterie ein, unter Beachtung der korrekten Polarität (+/-).
3. Schließen Sie den Deckel.

TIMER BETRIEB

1. Zum Einschalten des Timers ist die **STOP/START**-Taste zu drücken.
2. Um den Countdown einzustellen, halten Sie die Taste **MIN** gedrückt, um die Minuten einzustellen, und halten Sie die Taste **SEC** gedrückt, um die Sekunden einzustellen.
3. Wenn die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Taste **STOP/START**, um den Countdown zu starten.
4. Um den Timer zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten **MIN** und **SEC**.
5. Der Timer schaltet sich nach 30 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus.

TECHNISCHE DATEN

HAUPTMERKMALE

6 Liegestützgriff-Konfigurationen
2 Widerstandsbänder
Abnehmbarer Zähler
Smartphone-Halterung
Rutschfeste Polster unter den Ellbogen
Zusammenklappbar für einfache Aufbewahrung
Rutschfeste Unterseite

TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung: 150 kg
Material: PP
Stromversorgung des Zählers: 1 x LR1130-Batterie (im Set enthalten)
Abstand der Führungsschienen: 23 cm
Abmessungen des Boards
Ausgeklappt: 99 x 41 cm
Zusammengeklappt: 49,5 x 41 cm
Höhe des zusammengeklappten Boards: 11,5 cm
Abmessungen der Liegestützgriffe: 15,5 x 5 x 8,7 cm
Länge des Widerstandsbands (mit Griff): 70 cm
Abmessungen der Knieschoner: 38 x 20,5 x 2 cm
Gewicht: 4,2 kg
Im Set enthalten: 2 Liegestützgriffe, 2 Widerstandsbänder, Knieschoner, 4 Ellbogenschoner, Zähler, Batterie, Bedienungsanleitung



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einemeinigen Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętna. serwis@lechpol.pl

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to reduce the injuries or damages, follow basic safety precautions, including the following:

- Do not overload the equipment. The maximum user weight is 150 kg.
- Only one person should use the equipment at a time.
- Before use make sure the equipment is properly assembled.
- Inspect the equipment for any damage signs before each use. Do not use the product if it is not working properly or if any of its part is damaged.
- Wear appropriate clothing when exercising. Do not wear long, loose fitting clothing that may be caught in the equipment. If your hair is long tie it beforehand to avoid getting caught in the equipment. Make sure your shoes have antiskid sole.
- Always perform a warm-up before starting your workout.
- During exercising, do not over force yourself and give your body enough time to react.
- If you start to feel bad or experience any kind of pain, stop exercising immediately and consult your physician. Incorrect or excessive exercise may result in injury or death.
- This equipment is not recommended for children. Keep it out of the reach of children.
- Ensure the fitness board is placed on a flat, stable surface before use.
- Keep the area around the board clear to prevent accidents or interference during exercise.
- Use only accessories provided with or recommended for the fitness board. Using non-compatible parts may lead to injury or damage.
- Avoid using the board on slippery surfaces or near sharp objects.
- Do not use the board outdoors in wet or humid conditions, as it may become slippery and increase the risk of injury.
- Do not overstretch the bands or allow them to snap back, as this can cause injury.
- Store the fitness board in a dry, indoor environment away from direct sunlight to prevent warping or degradation of materials.

WARNING It is recommended to consult with a physician or health professional before starting your workout, especially for those who are 35 and above or who have health problems. The producer is not responsible for any resulting injury if the below instructions are not followed. Use this equipment only for its intended use as described in this User's manual.

ASSEMBLY

1. Unfold the fitness board completely.
2. Peel the backing paper off the elbow pads and place the elbow pads on the elbow-rests.
3. Insert the handles into the holes under the elbow-rests in the main body until it lock in place.
4. Connect the resistance bands by clipping them onto the designated attachment points using the carabiners.
5. Then insert the push-up handles into the selected slots on the board — there are 6 configuration options depending on the desired exercise setup.
6. Once all accessories are properly attached and stable, the board is ready for use.

BATTERY INSTALLATION

1. Open the battery cover.
2. Insert 1 x LR1130 battery with correct polarization (+/-).
3. Close the cover.

TIMER OPERATION

1. Press the **STOP/START** button to turn on the timer.
2. To set countdown, keep pressing the **MIN** button to set minutes, keep pressing the **SEC** button to set seconds.
3. When the time is set, press the **STOP/START** button to start countdown.
4. To reset the timer, press the **MIN** and **SEC** buttons simultaneously.
5. Timer will go off automatically after 30 seconds of no operation.

SPECIFICATION

MAIN FEATURES

6 push-up bar configurations
2 resistance bands
Detachable counter
Smartphone holder
Anti-slip pads under the elbows
Foldable construction for easy storage
Anti-slip bottom

TECHNICAL DATA

Max. load: 150 kg
Material: PP
Counter power supply: 1 x LR1130 battery (included in set)
Guide rail spacing: 23 cm
Board dimensions:
 Unfolded: 99 x 41 cm
 Folded: 49,5 x 41 cm
Height of folded board: 11,5 cm
Push-up bar dimensions: 15,5 x 5 x 8,7 cm
Resistance band length (with handle): 70 cm
Knee pad dimensions: 38 x 20,5 x 2 cm
Weight: 4,2 kg
In set: 2 push-up bars, 2 resistance bands, knee pad, 4 elbow pads, counter, battery, user's manual

 English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.
serwis@lechpol.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, włączając te wyszczególnione poniżej:

- Nie należy przeciążać produktu. Maksymalna waga użytkownika wynosi 150 kg.
- Produkt jest przeznaczony do ćwiczeń dla jednej osoby.
- Przed użyciem, należy upewnić się, że produkt jest poprawnie złożony.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie posiada żadnych uszkodzeń. Nie należy używać produktu jeśli nie działa poprawnie lub posiada widoczne uszkodzenia.
- Ćwiczenia należy wykonywać w odpowiednim ubraniu sportowym. Ćwiczeń nie należy wykonywać w długich i luźnych ubrań, które mogą zostać wciągnięte przez urządzenie. W przypadku posiadania długich włosów, należy je związać przed rozpoczęciem treningu, gdyż mogą zostać wciągnięte przez produkt. Należy upewnić się, że obuwie do treningu posiada antypoślizgową podeszwę.
- Aby zapewnić bezpieczny trening oraz uniknąć kontuzji, przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przeprowadzić rozgrzewkę.
- Podczas treningu nie należy się przeciążać i pozwolić ciału przyzwyczać się do ćwiczenia.
- Jeśli podczas ćwiczeń pojawi się gorsze samopoczucie lub ból, należy przerwać trening i skonsultować się z lekarzem. Nieprawidłowe lub nadmierne ćwiczenia mogą doprowadzić do kontuzji lub śmierci.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy upewnić się, że deska fitness jest ustawiona na płaskiej i stabilnej powierzchni przed rozpoczęciem użytkowania.
- Należy utrzymywać przestrzeń wokół deski wolną od przeszkód, aby zapobiec wypadkom lub zakłóceniom podczas ćwiczeń.
- Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów dołączonych do deski fitness lub przez nią zalecanych. Używanie niekompatybilnych elementów może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń sprzętu.
- Należy unikać używania deski na śliskich powierzchniach lub w pobliżu ostrych przedmiotów.
- Nie należy używać deski na zewnątrz w warunkach wilgotnych lub mokrych, ponieważ może stać się śliska i zwiększyć ryzyko urazu.
- Należy unikać nadmiernego rozciągania taśm oporowych oraz ich gwałtownego puszczenia, ponieważ może to spowodować obrażenia.
- Deskę fitness należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby zapobiec odkształceniom lub degradacji materiałów.

UWAGA Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się konsultację z lekarzem, w szczególności osobom powyżej 35 roku życia lub osobom z problemami zdrowotnymi. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób przedstawiony w niniejszej instrukcji.

MONTAŻ

1. Należy rozłożyć deskę.
2. Należy odkleić papier i przykleić podkładki na podłokietniki.
3. Wsunąć oba końce uchwytów w otwory znajdujące się pod podłokietnikami i wcisnąć, aż rama zablokuje się w miejscu.
4. Należy przymocmować ekspandery, przypinając je do wyznaczonych punktów mocowania za pomocą karabińczyków.
5. Następnie należy umieścić uchwyty do pompek w wybranych gniazdach na desce — dostępnych jest 6 konfiguracji, w zależności od rodzaju wykonywanego ćwiczenia.
6. Po prawidłowym zamocowaniu wszystkich akcesoriów oraz upewnieniu się, że są stabilne, deska jest gotowa do użytkowania.

INSTALACJA BATERII

1. Należy otworzyć pokrywę baterii.
2. Umieścić 1 x baterię LR1130 zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
3. Zamknąć pokrywę.

OBSŁUGA TIMERA

1. Nacisnąć przycisk **STOP/START**, aby włączyć timer.
2. Aby ustawić odliczanie, należy naciskać przycisk **MIN**, aby ustawić minuty, naciskać przycisk **SEC**, aby ustawić sekundy.
3. Po ustawieniu czasu, należy nacisnąć przycisk **STOP/START**, aby uruchomić odliczanie.
4. Aby zresetować timer, należy jednocześnie nacisnąć przyciski **MIN** oraz **SEC**.
5. Timer wyłączy się automatycznie po 30 sekundach bezczynności.

SPECYFIKACJA

GŁÓWNE CECHY

6 ustawień szerokości uchwytów
2 ekspandery
Zdemowany licznik
Uchwyt na telefon lub tablet
Antypoślizgowe podkładki pod łokcie
Składana konstrukcja dla łatwego przechowywania
Antypoślizgowy spód deski

DANE TECHNICZNE

Maksymalne obciążenie: 150 kg
Materiał: PP
Zasilanie licznika: 1 x bateria LR1130 (w zestawie)
Rozstaw szyn prowadzących: 23 cm
Wymiary deski:
Po rozłożeniu: 99 x 41 cm
Po złożeniu: 49,5 x 41 cm
Wysokość złożonej deski: 11,5 cm
Wymiary uchwytu do pompek: 15,5 x 5 x 8,7 cm
Długość ekspandera (z uchwytem): 70 cm
Wymiary maty pod kolana: 38 x 20,5 x 2 cm
Waga: 4,2 kg
W zestawie: 2 uchwyty do pompek, 2 ekspandery, 4 podkładki pod łokcie, mata pod kolana, licznik, bateria, instrukcja obsługi



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k, ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.
serwis@lechpol.pl

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a reduce accidentările sau deteriorările, respectați măsurile de siguranță de bază aplicate atunci, inclusiv următoarele:

- Nu supraincărcați echipamentul. Greutatea maximă a utilizatorului este de 150 kg.
- Echipamentul trebuie utilizat de o singură persoană la un moment dat.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că echipamentul este asamblat corect.
- Verificați echipamentul pentru orice semne de deteriorare înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect sau dacă vreuna dintre componentele sale este deteriorată.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată în timpul exercițiilor fizice. Nu purtați haine lungi și largi, care s-ar putea prinde în echipament. Dacă aveți părul lung, legați-l în prealabil pentru a evita prinderea în echipament. Asigurați-vă că încălțăminte are talpă antiderapanetă.
- Efectuați întotdeauna o încălzire înainte de a începe antrenamentul.
- În timpul exercițiilor fizice, nu va forțați excesiv și oferiți corpului suficient timp pentru a reacționa.
- Dacă începeți să vă simțiți rău sau săsimțiți orice fel de durere, opriți imediat exercițiile fizice și consultați un medic. Exercițiile fizice incorecte sau excesive pot duce la răniri sau deces.
- Acest echipament nu este recomandat pentru utilizare de către copii. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă că placa de fitness este așezată pe o suprafață plană și stabilă înainte de utilizare.
- Mențineți zona din jurul plăcii liberă pentru a preveni accidentele sau interferențele în timpul exercițiilor.
- Folosiți doar accesoriile furnizate împreună cu placa de fitness sau recomandate de producător. Utilizarea unor piese incompatibile poate duce la răniri sau deteriorarea echipamentului.
- Evitați utilizarea plăcii pe suprafețe alunecoase sau în apropierea obiectelor ascuțite.
- Nu folosiți placa în aer liber în condiții umede sau ploioase, deoarece aceasta poate deveni alunecoasă și poate crește riscul de accident.
- Nu întindeți excesiv benzile și nu permiteți să revină brusc, deoarece acest lucru poate provoca răni.
- Depozitați placa de fitness într-un mediu uscat, în interior, ferit de lumina directă a soarelui pentru a preveni deformarea sau degradarea materialelor.

AVERTISMENT Se recomandă consultarea unui medic sau a unui profesionist din domeniu sănătății înainte de a începe antrenamentul, în special pentru persoanele cu vârsta de 35 de ani și peste sau care au probleme de sănătate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare corporală rezultată dacă instrucțiunile de mai jos nu sunt respectate. Utilizați acest echipament doar în scopul prevăzut, așa cum este descris în acest manual de utilizare.

INSTALARE

1. Îndepărtați hârtia protectoare de pe cotiere și puneți cotierele pe suporturile pentru cot.
2. Introduceți suportul în orificiile de sub suporturile pentru cot din corpul principal până când se blochează în poziție.
3. Conectați benzile de rezistență prin prinderea lor în punctele de atașare desemnate folosind carabinierele.
4. Apoi introduceți mânerul pentru flotări în sloturile selectate de pe placă — există 6 opțiuni de configurare în funcție de configurația dorită pentru exercițiu.
5. După ce toate accesoriile sunt atașate corect și stabile, placa este gata de utilizare.

INSTALARE BATERIE

1. Deschideți capacul bateriei.
2. Introduceți 1 baterie LR1130 cu polaritatea corectă (+/-).
3. Închideți capacul.

FUNȚIONARE TEMPORIZATOR

1. Apăsăți butonul **STOP/START** pentru a porni cronometrul.
2. Pentru a seta numărătoarea inversă, apăsați continuu butonul **MIN** entru a seta minutele, apăsați continuu butonul **SEC** pentru a seta secunde.
3. După setarea orei, apăsați butonul **START/STOP** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Pentru a reseta temporizatorul, apăsați simultan butoanele **MIN** și **SEC**.
5. Cronometrul se va opri automat după 30 de secunde de inactivitate.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

6 configurații pentru bara de flotări
2 benzi de rezistență
Contor detașabil
Suport pentru smartphone
Mânere din spumă moale
Pernuțe antiderapante sub coate
Construcție pliabilă pentru depozitare ușoară
Bază antiderapantă

DATE TEHNICE

Sarcină maximă: 150 kg
Material: PP
Alimentare contor: 1 x baterie LR1130 (inclusă în set)
Distanța dintre șinele de ghidare: 23 cm
Dimensiuni placă:
Desfăcută: 99 x 41 cm
Pliată: 49,5 x 41 cm
Înălțimea plăcii pliate: 11,5 cm
Dimensiuni bară de flotări: 15,5 x 5 x 8,7 cm
Lungime bandă de rezistență (cu mâner): 70 cm
Dimensiuni genunchere: 38 x 20,5 x 2 cm
Greutate: 4,2 kg
Setul include: 2 bare de flotări, 2 benzi de rezistență, genunchere, 4 cotiere, contor, baterie, manual de utilizare



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi alături de alte deșeururi. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA. office@lechpol.ro

Rebel
ACTIVE

www.rebelelectro.com