

Pokrywa do szatkownicy TEESA



teesa®

Marka:

Teesa

Kod produktu:

TSA0051

Kod EAN:

5901890021678

Opis

Pokrywa do szatkownicy TEESA

Pokrywa do szatkownicy TEESA to niezbędne akcesorium, które zapewnia pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas użytkowania szatkownicy. Dedykowana do modeli TSA3020 oraz TSA3025, gwarantuje idealne dopasowanie i skuteczną ochronę.



Ochrona i bezpieczeństwo

Pokrywa została zaprojektowana, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy z szatkownicą. Chroni użytkownika przed przypadkowym kontaktem z ostrzami oraz zabezpiecza wnętrze urządzenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Jej solidna konstrukcja zapewnia stabilność i skuteczną ochronę.

Kompatybilność i idealne dopasowanie

Pokrywa jest specjalnie dopasowana do szatkownic TEESA model TSA3020 oraz TSA3025. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, idealnie przylega do urządzenia, co zapobiega przypadkowemu wylaniu składników i zapewnia bezpieczne użytkowanie. Prosta instalacja i demontaż ułatwiają codzienne korzystanie.

Wysoka jakość wykonania

Wykonana z trwałych i odpornych materiałów, pokrywa jest zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Jej solidna konstrukcja zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości, co gwarantuje wygodę i niezawodność podczas codziennego użytkowania.

Opis techniczny

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	4

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.088 Kg	0.09 Kg	16 cm x 6 cm x 17.5 cm