

Instrukcja obsługi

Cabletech

Kamera kopułkowa

URZ0123 JK-901CD



1. Wstęp

1. Nie należy rozkręcać kamery

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy odkręcać śrub ani zdejmować obudowy. W razie uszkodzenia należy oddać kamerę do serwisu.

2. Należy posługiwać się kamerą z ostrożnością, unikać wstrząsów i wibracji.

3. Kamerę należy używać w suchych pomieszczeniach, nie narażać na działanie wilgoci ani deszczu.

4. Nie należy czyścić kamery aktywnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia należy używać suchej szmatki.

5. Nie należy kierować kamery w stronę słońca lub innych bardzo jasnych obiektów, aby uniknąć rozmazania obrazu.

6. Nie używaj kamery poza określonym zakresem temperatur i wilgotności (90%).


7. Kamera powinna być zasilana prądem 9V DC.

2. Parametry techniczne


Sensor obrazu	Sharp 1/3"CCD color
System przekazywania sygnału	PAL/NTSC
Całkowita ilość pixeli	542x594
Efektywna ilość pixeli	514x492 250K(NTSC), 512x582 290K(PAL)
Rozdzielczość pozioma	420TVL
System synchronizacji	Wewnętrzny
System skanowania	2:1 Wewnętrzny
Poziom wyjścia video	1vp-p/75ohm
Elektroniczna migawka	1/50—1/6000
Korekcja gamma	0,45
S/N	Powyżej 48dB (AGC OFF)
Minimalne oświetlenie	1.0 LUX
Balans bieli	Auto
Napięcie zasilania	DC 12V/500mA
Temperatura pracy	-10°C - +50°C

3. Schemat połączeń


1. Jeden monitor z jedną kamerą



2. Jeden monitor z więcej niż jedną kamerą



4. Instalacja kamery



1. Przytrzymaj obudowę kamery jedną ręką i przekręć pierścień w lewo w celu zdjęcia kopułki kamery.
2. Przymocuj podstawę kamery do miejsca montażu używając dwóch śrub mocujących.
3. Ustaw położenie kamery poprzez obrót w lewo lub w prawo (luzując wcześniej śrubę regulacyjną), oraz kąt jej położenia (luzując śruby regulacyjne).
4. Ustaw ostrość kamery.
5. Przymocuj kopułkę przekręcając pierścień w prawo.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w której dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.