

I. Technische Daten

	ZAR0447	ZAR0448
Anzahl der Lampen	100	100
Länge	10 m	10 m
Kabellänge vom Stecker bis zur ersten Lampe	1,5 m	1,5 m
Farbe	Warmweiß	Kaltweiß
Schutzklasse	IP20	IP20
Spannung	220-240 V; 50/60 Hz	220-240 V; 50/60 Hz
Energie	Einzelne Lampe (max.) Gesamt	0,06 W 6,6 W
Strom	Einzelne Lampe (max.) Gesamt	20 mA 12 mA

II. Benutzung

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Nässe, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie, es in extremen Temperaturen zu verwenden / lagern. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
- Wenn die Lampen in der Verpackung sind, nicht an die Stromquelle anzuschließen.
- Produkt nur für den Innenbereich geeignet.
- Die Lampen nicht ersetzen.
- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
- Nicht zwei oder mehr Lampensets anschließen.
- IMMER das Gerät vor dem Reinigen vom Netz trennen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Produkt zu reinigen.
- Vor dem Anschluss des Gerätes an die Steckdose, stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung, mit der Spannung an der Steckdose übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Trennen /schließen Sie NICHT das Gerät von der Stromversorgung mit nassen Händen.
- Das Gerät nicht weiter verwenden wenn es beschädigt ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel kann nur in einem autorisierten Kundendienst ersetzt werden.
- Das Gerät kann von Kindern die älter als 8 Jahre sind und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geleitet werden, die für ihre Sicherheit zuständig ist, in einer vorsichtigen Art und Weise und die alle Sicherheits-Vorkehrungen verstanden hat und befolgen wird. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.

 Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

I. Specification

	ZAR0447	ZAR0448
Number of bulbs	100	100
Lenght	10 m	10 m
Lenght of the cable from the plug to the first bulb	1,5 m	1,5 m
Color	Warm white	Cool white
Protection class	IP20	IP20
Voltage	220-240 V; 50/60 Hz	220-240 V; 50/60 Hz
Power	Single lamp (max.) Total	0,06 W 6,6 W
Current	Single lamp (max.) Total	20 mA 12 mA

II. How to use

- Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
- If the bulbs are inside the package, do not connect them to the power source.
- Product suitable for indoor use only.
- Do not replace the bulbs.
- Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
- Do not connect two or more lamps set.
- ALWAYS disconnect this device from power supply mains before cleaning. Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.
- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
- Disconnect this device from power supply if it is not going to be used for a long period of time.
- Do not handle the device with wet hands.
- Do not use the device if it is damaged.
- Fixed power cable may only be replaced in an authorized service point.
- This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner, and all the safety precautions are understood and followed. Children should not play with this device. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.

 English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.




I. Specyfikacja

	ZAR0447	ZAR0448
Ilość diod	100	100
Długość	10 m	10 m
Długość kabla od wtyczki do pierwszej diody	1,5 m	1,5 m
Kolor	Ciepły biały	Zimny biały
Stopień ochrony	IP20	IP20
Napięcie	220-240 V; 50/60 Hz	220-240 V; 50/60 Hz
Moc	Pojedyncza lampa (maks.) Łącznie	0,06 W 6,6 W
Prąd	Pojedyncza lampa (maks.) Łącznie	20 mA 12 mA
		0,06 W 6,6 W

II. Instrukcja użytkowania

- Urządzenie należy chronić przed wilgotnością, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Nie należy podłączać do zasilania lampek znajdujących się w opakowaniu.
- Urządzenie wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń.
- Diody nie podlegają wymianie.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
- Nie należy łączyć ze sobą dwóch lub więcej zestawów lampek.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ścierki. Nie należy używać środków chemicznych ani detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Zabrania się podłączać / odłączać urządzenie od źródła zasilania mokrymi dłońmi.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Przewód zasilający nieodłączalny może być wymieniany u wytwórcy, przez pracownika zakładu serwisowego lub przez wykwalifikowaną osobę.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.




Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzący gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałowych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

I. Specificatii

	ZAR0447	ZAR0448
Număr de becuri	100	100
Lungime	10 m	10 m
Lungimea cablului de la priza la primul bec	1,5 m	1,5 m
Culoare	Alb cald	multicolor
Clasa de protectie	IP20	IP20
Tensiune alimentare	220-240 V; 50/60 Hz	220-240 V; 50/60 Hz
Alimentare	Un singur bec LED (max.) Total	0,06 W 6,6 W
Curent	Un singur bec LED (max.) Total	20 mA 12 mA
		0,06 W 6,6 W

II. Utilizare

- Feriti produsul de umiditate, apa sau alte lichide. Evitati utilizarea in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul la lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
- Nu conectati la alimentare lamentele atata timp cat sunt in ambalaj.
- Produs proiectat pentru utilizare doar in interior.
- Nu inlocuiti becurile.
- Nu incercati sa reparati singuri acest dispozitiv. In caz de defectare, contactati un service autorizat.
- Nu conectati doua sau mai multe instalatii luminoase.
- DECONECTATI intotdeauna produsul de la alimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.
- Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-vă ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.
- Deconectati aparatul de la priza in caz de furtuna sau dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu conectati și nu deconectati ștecherul cu mainile ude, deoarece există riscul de electrocutare.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta este deteriorat.
- Cablu de alimentare fix va fi inlocuit doar intr-un service autorizat.
- Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vîrstă de peste 8 ani sau de catre persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă aceștia sunt supravegheata sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copiii nu



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritatele locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutinali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Aceste produse nu trebuie aruncate cu alte reziduuri de natura comerciala.

