

Kwestie bezpieczeństwa

1. Urządzenie należy chronić przed dziećmi – nie może być traktowane jako zabawka.
2. Nie należy korzystać z urządzenia w sposób inny, niż zostało to opisane w instrukcji.
3. Urządzenie należy montować w takim miejscu, aby nie było narażone na ekstremalne temperatury lub działanie czynników atmosferycznych.
4. Należy ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Upuszczenie nawet z niewielkiej wysokości grozi uszkodzeniem urządzenia.
5. Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą suchej szmatki.
6. Podczas instalowania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
7. Należy wyjąć baterie z urządzenia, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapobiec wyciekowi cieczy z baterii.

Obsługa

- Należy odkręcić szkło ochronne obiektywu
- Należy wyciągnąć obiektyw i w odpowiednie miejsc włożyć 2 baterie typu AAA, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
- Podajęcza dioda LED przy obiektywie zacznie migać na czerwono.
- Należy przykręcić szkło ochronne obiektywu.
- Urządzenie należy montować do ściany za pomocą kołków i wkrętów montażowych (nie są dołączone do zestawu).

Uwaga: W miejscu wiercenia dziur pod kołki, należy upewnić się, że nie przebiegają tam żadne przewody.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

**Safety instruction**

1. Device contains small parts. Keep out from children.
2. Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
3. Device should be placed in a location where it will be protected from water, humidity and dust.
4. Handle the device with care. Dropping even from low height may damage device.
5. Clean the device with soft and dry cloth.
6. While installing the batteries, note the correct polarity.
7. Store the device without the batteries inside if it is not going to be used for a long period of time.

Operation

- Unscrew protecting glass using screwdriver.
- Remove part with LED bulbs and install 2 batteries type AAA, note the correct polarity.
- Single LED light will flash red.
- Screw on protective glass.
- Install device on the wall using mounting pins and screws, which are added to the set.

Note: Be sure if there are no any cables in drilling holes. .



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Sicherheitsanweisungen

1. Das Gerät enthält Kleinteile. Von Kindern fernhalten.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
3. Das Gerät sollte an einem Ort aufgestellt werden, an dem es vor Wasser, Feuchtigkeit und Staub geschützt ist.
4. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Das Fallenlassen aus geringer Höhe kann das Gerät beschädigen.
5. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch.
6. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität.
7. Bewahren Sie das Gerät ohne Batterien auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird

Betrieb

- Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Schutzglases mit einem Schraubenzieher, und entfernen dieses.
- Ziehen Sie den Teil mit den LED heraus und legen 2 Typ AAA Batterien ein, unter Beachtung der korrekten Polarität).
- Einzelne LED wird rot blinken.
- Befestigen Sie wieder das Schutzglas.
- Befestigen Sie das Gerät an der Wand mit den Montagestiften und Schrauben, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Hinweis: Stellen Sie sicher dass sich keine Kabel am Ort der Bohrlöchern befinden.



Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Instrucțiuni privind siguranța

1. Dispozitivul conține componente mici. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
2. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prezentate în acest manual de utilizare.
3. Dispozitivul trebuie pus într-un loc ferit de apă, umiditate și praf.
4. Manipulați dispozitivul cu grijă. Căderea, chiar și de la o înălțime mică, poate deteriora dispozitivul.
5. Curățați dispozitivul cu un material textil moale și uscat.
6. Când instalați bateriile, respectați polaritatea corectă.
7. Depozitați dispozitivul fără baterii în interior dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.

Funcționare

- Deșurubați sticla de protecție utilizând o șurubelniță.
- Scoateți partea cu becuri LED și instalați 2 baterii tip AAA, respectând polaritatea corectă.
- LED-ul roșu va pălpâi.
- Înșurubați sticla de protecție.
- Instalați dispozitivul pe perete utilizând diblurile și șuruburile care sunt incluse în set.

Notă: Asigurați-vă că nu sunt cabluri în orificiile efectuate pentru montare.

