

UPS 850 VA ACE INTEX



WEJŚCIE

- Zakres napięcia: 165V~280V
- Częstotliwość: 50Hz +- 5

WYJŚCIE

- Napięcie (zasilanie z baterii): Symulowana sinusoida przy 195V~245V
- AVR: AVR automatycznie zwiększa napięcie wyjściowe o 15% gdy spadnie ono od -9% do -25% od wartości nominalnej. AVR automatycznie zmniejsza - napięcie wyjściowe o 15% gdy wzrośnie ono od 9% do 25% od wartości nominalnej.
- Czas przełączania: =< 10ms

BATERIA

- Typ: Akumulator kwasowy, bez obsługi
- Typowy czas ładowania: 10~12 godzin
- Zabezpieczenia: Auto-test & zabezpieczenie przed rozładowaniem & kontrolka wymiany akumulatora
- Czas pracy na baterii: 3~15 minut (w zależności od obciążenia)

ALARM

- Praca na baterii: Sygnał dźwiękowy co 8 sekund
- Niski stan baterii: Sygnał dźwiękowy co 0.5 sekundy
- Przeciążenie: Ciągły sygnał dźwiękowy

ŚRODOWISKO

- Warunki działania: Temperatura: 0~40°C, wilgotność: 0~95%
- Poziom hałas: <40dBA (1 metr od urządzenia)