



PIL1023

Pobieram najnowsze oprogramowanie z linku

http://www.clurc.net/Software/V7/Longer-en/Longer_PRC_V7.rar



Oczywiście instalujemy

1. Podłączamy programator do komputera.
2. Ustawiamy naprzeciwko niego pilot (z bateriami) w odległości około 8 cm
3. Uruchamiamy program, i postępujemy zgodnie z instrukcją, czyli przytrzymujemy dwa klawisze na boki



5. Ewentualnie możemy nauczyć się nowego pilota

Układamy go na wprost programatora podobnie jak na początku z pil1027 zaznaczając opcje uczenia się z małego dystansu, lub z większej odległości wybierając opcja uczenia się z dużego dystansu. Po zakończeniu uczenia się jakiegoś pilota trzeba zawsze odznaczyć daną funkcję.



6. czynność programowania można a wykonać dla 4 różnych urządzeń, bo tyle właśnie obsługuje nasz pilot. Za pomocą obu metod.

Na koniec trzeba oczywiście wszystko zapisać na naszym pilocie.

1. Układamy go na wprost programatora, jak na początku i klikamy w klawisz „PROGRAM” Następnie postępujemy zgodnie z instrukcją, Oraz czekamy aż program zakończy działanie.

