



WI-FI REPEATER




OWNER'S MANUAL

DE EN PL RO


model: KOM1032



	DE	EN	PL	RO
1	RJ45 Steckplatz	RJ45 socket	Port RJ45	Mufă RJ45
2	Taste WPS	WPS button	Przycisk WPS	Buton WPS
3	Taste Zurücksetzen	Reset button	Przycisk Reset	Buton resetare
4	LED Anzeigen	Status LEDs	Diody sygnalizujące	Indicatori LED



Access Point



Repeater

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren diese für späteres nachschlagen auf.

1. Schützen Sie dieses Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit und andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Lagerung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
2. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
3. Das Gerät ist nur zur Benutzung im Innenbereich.
4. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen autorisierten Kundendienst, für Überprüfung / Reparatur.
6. Trennen Sie dieses Gerät immer vor der Reinigung von der Stromversorgung.
7. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Gerät zu reinigen.


LEDs

Diode	Status
POWER	Betriebsanzeige
5 G / 2,4 G	WLAN Netzwerk (im 2,4 GHz oder 5 GHz Band)
EXTENDER	Repeater Modus

KONFIGURATION


Einstellung des Access Point Modus

1. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung.
2. Benutzen Sie ein externes Gerät (PC oder Smartphone) um sich mit dem Netzwerk des Repeaters zu verbinden: KOM-2,4 / KOM-5.
3. Öffnen Sie den Browser und geben Sie die folgende Adresse ein: 192.168.188.1. Auf dieser Seite drücken Sie die Taste AP Modus [AP Mode]
4. Geben Sie den Namen des 2,4 und 5 GHz Netzwerkes und das Passwort des neuen Netzwerkes ein. Bestätigen Sie mit der Taste Speichern [Save].
5. Verbinden Sie mit dem Ethernet-Kabel den Router und die Ethernet Buchse des Repeaters.
6. Wenn der Router richtig eingestellt ist, stellt der Repeater nach einigen Sekunden die Verbindung her.
7. Jetzt können Sie den Repeater verwenden, indem Sie ihn über WLAN verbinden.




Repeater Modus einstellen

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
2. Verbinden Sie sich mit dem Repeater:
 - WLAN: Verwenden Sie ein externes Gerät (PC oder Smartphone), um eine Verbindung zum Repeater Netzwerk herzustellen: KOM-2,4 / KOM-5.



- Kabelgebunden: Verbinden Sie mit dem Ethernet-Kabel den Repeater und ein externes Gerät (PC).




3. Öffnen Sie den Browser und geben Sie die folgende Adresse ein: 192.168.188.1.



4. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus. Drücken Sie die Taste Weiter [Next].
5. Geben Sie das Netzwerkpasswort ein.
 - Standardmäßig hat das neue Netzwerk den folgenden

Namen: „Netzwerkname_Ext“. Wählen Sie die Option zum manuellen Benennen des Netzwerks (nur auf dem PC verfügbar).

7. Drücken Sie auf die Taste Beenden [Finish], um die Konfiguration zu speichern. Nach wenigen Sekunden ist das Netzwerk aufgebaut. Sie können den Repeater verwenden, indem Sie eine WLAN Verbindung herstellen oder den Ethernet-Anschluss verwenden.



Um die Konfigurationseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste Zurücksetzen [Reset] 8 Sekunden lang gedrückt.

TECHNISCHE DATEN

- Unterstützt mehrfachen Benutzerzugriff: bis zu 10 Benutzer zugleich
- Chipset: MT7628+MTK7612
- Standards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Frequenz: 2,4 GHz / 5 GHz
- Sicherheit: WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 Bit)
- Antenne: 4x Extern (2 dBi)
- Übertragungsrate: bis zu 300 MB/s (2,4 Ghz) / bis zu 866 MB/s (5 GHz)
- Anschluss: RJ45 (10/100 Mbps)
- Funkreichweite: bis zu 100 m (abhängig von den Umgebungsbedingungen)
- Stromversorgung: 110-240 V; 50/60 Hz; 0,2 A
- Abmessungen: 85 x 74 x 80 mm
- Gewicht: 120 g

Hiermit erklärt die Firma Lechpol Electronics Leszek Sp.k. dass sich das Gerät repeater KOM1032 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.pl.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętna. serwis@lechpol.pl

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual and keep it for future reference.

1. Protect this device from water, humidity and other liquids. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and other sources of heat.
2. Keep the device out of the reach of children.
3. Device for indoor use only.
4. Disconnect from power outlet if the device is not going to be used for a long time.
5. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
6. Always disconnect the product from the power source before cleaning.
7. Clean this device with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.


LEDs

Diode	Status
POWER	Power on
5 G / 2,4 G	Wi-Fi network (in 2,4 GHz or 5 GHz band)
EXTENDER	Repeater mode

CONFIGURATION


Access Point mode configuration

1. Connect the device to power outlet.
2. Use an external device (PC or smartphone) to connect to the repeaters network: KOM-2,4 / KOM-5.
3. Open the browser and input following address: 192.168.188.1. On this page press the AP Mode button.
4. Enter the name of the 2.4 and 5 GHz network and the password of the new network. Confirm with the Save button.
5. Connect the Ethernet cable from the router to the repeater's Ethernet port.
6. If the router is configured properly, after a few seconds the repeater will establish the connection.
7. Now you can use the repeater by connecting to it wirelessly.




Repeater mode configuration

1. Connect the device to power outlet.
2. Connect to the repeater:
 - Wirelessly: use an external device (PC or smartphone) to connect to the repeaters network: KOM-2,4 / KOM-5.



- Wired: connect the Ethernet cable to the repeater and to an external device (PC).





3. Open the browser and input following address: 192.168.188.1.
4. Select your network. Press the Next button.
5. Input network password.



- By default the new network will have following name: "network_name_Ext". Select the option to name the network manually (available on PC only).

6. Press the Finish button to save the configuration. After few seconds the network will be established. You can use the repeater by connecting to it wirelessly or by using the Ethernet port.



To reset the configuration settings, press and hold the reset button for 8 seconds.

SPECIFICATION

- Supports multiple user access: up to 10 users
- Chipset: MT7628+MTK7612
- Standards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Frequency: 2,4 GHz / 5 GHz
- Security: WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)
- Antenna: 4x external (2 dBi)
- Transmission rate: up to 300 MB/s (2,4 Ghz) / up to 866 MB/s (5 Ghz)
- Port: RJ45 (10/100 Mbps)
- Wireless range: up to 100 m (depending on environmental conditions)
- Power supply: 110-240 V; 50/60 Hz; 0,2 A
- Dimensions: 85 x 74 x 80 mm
- Weight: 120 g

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. hereby declares that repeater KOM1032 is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.pl.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

1. Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
5. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
6. Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
7. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.


DIODY URZĄDZENIA

Dioda	Status
POWER	Zasilanie urządzenia
5 G / 2,4 G	Sieć WiFi (w trybie 2,4 GHz lub 5 GHz)
EXTENDER	Tryb repeatera

OBSŁUGA


Konfiguracja trybu Access Point

1. Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego.
2. Przy pomocy urządzenia zewnętrznego (komputer lub smartfon) połączyć z siecią bezprzewodową repeatera: KOM-2,4 / KOM-5.
3. Otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres: 192.168.188.1. Na stronie konfiguracyjnej nacisnąć przycisk Tryb AP.
4. Wpisać nazwę sieci 2,4 i 5 GHz i hasło nowej sieci. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
5. Podłączyć kabel Ethernet z routera do gniazda Ethernet repeatera.
6. Jeżeli router jest skonfigurowany poprawnie, po kilku sekundach repeater ustanowi połączenie.
7. Można korzystać z repeatera przez sieć bezprzewodową.




Konfiguracja trybu repeatera

1. Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego.
2. Połączyć z repeaterem:
 - Bezprzewodowo: Przy pomocy urządzenia zewnętrznego (komputer lub smartfon) połączyć z siecią bezprzewodową repeatera: KOM-2,4 / KOM-5.



- Przewodowo: podłączyć kabel Ethernet do gniazda repeatera oraz do urządzenia zewnętrznego (komputera).





3. Otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres: 192.168.188.1.



4. Otworzyć kreator konfiguracji (menu Repeater na komputerze lub Repeater settings na telefonie).
5. Wybrać sieć docelową Naciśnąć przycisk Dalej.

6. Wpisać hasło sieci.

- Domyślnie rozgłaszana sieć będzie miała postać „nazwa_sieci_Ext”. Należy zaznaczyć opcję, aby nadać sieci własną nazwę (tylko w wersji PC konfiguracji).
7. Naciśnąć przycisk Finish, aby zapisać konfigurację. Po chwili sieć zostanie ustanowiona. Można korzystać z repeatera przez sieć bezprzewodową lub port Ethernet.



Aby zresetować ustawienia konfiguracyjne należy nacisnąć przycisk Reset przez 8 sekund.

SPECYFIKACJA

- Obsługa do 10 użytkowników jednocześnie
- Chipset: MT7628+MTK7612
- Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Częstotliwość: 2,4 GHz / 5 GHz
- Bezpieczeństwo: WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)
- Antena: 4 zewnętrzne (2 dBi)
- Transmisja danych: do 300 MB/s (2,4 Ghz) / do 866 MB/s (5 GHz)
- Port: RJ45 (10/100 Mbps)
- Zasięg bezprzewodowy: do 100 m (w zależności od warunków środowiskowych)
- Zasilanie: 110-240 V; 50/60 Hz; 0,2 A
- Wymiary: 85 x 74 x 80 mm
- Waga: 120 g

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. niniejszym oświadcza, że repeater KOM1032 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl.

Specyfikacja dotycząca fal radiowych

Radio	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
Wi-Fi (2,4 GHz)	2412-2472 MHz	20 dBm
Wi-Fi (5 GHz)	5150 - 5250 Mhz	20 dBm



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1. Feriți acest dispozitiv de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/păstrarea acestuia la temperaturi extreme. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură.
2. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
3. Dispozitivul este doar pentru utilizare în interior.
4. Deconectați aparatul de la priză dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
5. Nu încercați să reparați singur acest dispozitiv. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
6. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
7. Curățați acest dispozitiv cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.


LED-uri

Diodă	Stare
POWER	Pornire
5 G / 2,4 G	Rețea Wi-Fi (în bandă de 2,4 GHz sau 5 GHz)
EXTENDER	Mod repetor

CONFIGURARE

Configurare mod Access Point

1. Conectați dispozitivul la priză.
2. Utilizați un dispozitiv extern (PC sau smartphone) pentru a vă conecta la rețeaua dispozitivului: KOM-2,4 / KOM-5
3. Dechideți browser-ul și introduceți următoarea adresă: 192.168.188.1. Pe această pagină apăsați butonul Mod AP.
4. Introduceți numele rețelei de 2,4 și 5 GHz și parola noii rețele. Confirmați cu butonul Save (salvare).
5. Conectați cablul Ethernet de la router la portul Ethernet al repetorului.
6. Dacă routerul este configurat corect, după câteva secunde repetorul va stabili conexiunea.
7. Acum puteți utiliza repetorul conectându-vă la acesta fără fir.




Configurare mod repetoar


1. Conectați dispozitivul la priză.
2. Conectați-vă la repetoar:
 - Wireless: utilizați un dispozitiv extern (PC sau smartphone) pentru a vă conecta la rețeaua repetoarului: KOM-2,4 / KOM-5.



- Cu fir: conectați cablul Ethernet la repetoar și la un dispozitiv extern.




3. Deschideți browser-ul și introduceți următoarea adresă: 192.168.188.1.




4. Selectați rețeaua dvs. Apăsați butonul Next (următorul).
5. Introduceți parola de rețea.
 - Implicit, noua rețea va avea următorul nume: "network_name_Ext". Selectați opțiunea de a denumi manual rețeaua (disponibil doar pe PC).

7. Apăsați butonul Finish (finalizare) pentru a salva configurația. După câteva secunde, rețeaua va fi stabilită. Puteți utiliza repetoarul conectându-vă la acesta fără fir sau utilizând portul Ethernet.



Pentru a reseta setările de configurare, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 8 secunde.



SPECIFICAȚII

- Suporta utilizare multipla, pana la 10 utilizatori
- Chipset: MT7628+MTK7612
- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Frecventa: 2,4 GHz / 5 GHz
- Securitate: WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)
- 4 antene extern (2 dBi)
- Rata de transmisie: pana la 300 MB/s (2,4 Ghz) / pana la 866 MB/s (5 GHz)
- Port: RJ45 (10/100 Mbps)
- Distanța wireless: pana la 100 m (in functie de conditiile de mediu)
- Alimentare: 110-240 V; 50/60 Hz; 0,2 A
- Dimensiuni: 85 x 74 x 80 mm
- Greutate: 120 g

Compania Lechpol Electronics Leszek Sp.k. declară prin prezenta că repeater KOM1032 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl.



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.
office@lechpol.ro

Rebel
C O M P

WWW.REBELELECTRO.COM