

Rebel

TOOLS

SMOKE ALARM



USER MANUAL

DE



EN

PL

RO

Multilanguage
manual available at:
www.rebelelectro.com

model: RB-0901



SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Kohlenmonoxidmelders die folgenden Sicherheitsanleitungen sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und den Schutz von Leben und Gesundheit zu gewährleisten:

1. Installieren Sie den Sensor nicht in der Nähe von Dampf- oder Fettquellen (z. B. über einem Herd). Hohe Luftfeuchtigkeit und Verschmutzung können die Funktion des Sensors beeinträchtigen.
2. Verwenden Sie den Sensor nicht in Industrieräumen oder Garagen. Das Gerät ist für den Heimgebrauch bestimmt - andere Bedingungen können seine Genauigkeit beeinträchtigen.
3. Das Gerät sollte regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) getestet werden.
4. Ersetzen Sie die Batterien entsprechend den Empfehlungen des Herstellers. Eine schwache Stromversorgung kann dazu führen, dass der Alarm nicht ausgelöst wird.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Schadensfall zur Überprüfung oder Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung des Geräts.
7. Werfen Sie das Gerät oder sein Zubehör nicht ins Feuer.
8. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten.
9. Vermeiden Sie die Verwendung/Lagerung des Geräts bei extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus. Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen Orten auf. Verwenden/Lagern Sie es nicht in einer stark magnetischen Umgebung.

MONTAGE

- Montieren Sie das Gerät an der Decke oder, an einer Wand, 15–30 cm (6–12 Zoll) unter der Decke
- Installieren Sie den Melder nicht in Bereichen mit starker Rauch-, Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung (z. B. Badezimmer, Garagen).
- Wenn Sie den Melder in einer Küche installieren, platzieren Sie ihn mindestens 1,5 bis 3 m (5 bis 10 Fuß) entfernt von Dampf-, Fett- und Wärmequellen und nicht direkt darüber. Für diesen Standort wird anstelle eines Rauchmelders ein Wärmemelder empfohlen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Lüftungsöffnungen, Fenstern, Ventilatoren, Luftreinigern sowie mindestens 1,5 m (5 Fuß) von größeren Möbeln und Wandoberflächen entfernt montiert werden.

	DE	EN
1	Taste TEST	TEST button
2	Lautsprecher	Speaker
3	LED Anzeige	LED indicator
4	Montagelöcher	Mounting holes

	PL	RO
1	Przycisk TEST	Buton TEST
2	Głośnik	Difuzor
3	Wskaźnik zasilania	Indicator LED
4	Otwory montażowe	Orificii de montare

- Montieren Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung und fern von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, Halogenlampen).
- In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit sollte der Melder mindestens 3 m (10 ft) von der Dampfquelle entfernt installiert werden.
- In mehrstöckigen Gebäuden wird empfohlen, mindestens einen Melder auf jeder Etage zu installieren.
- Das Gerät sollte so installiert werden, dass der akustische Alarm in Schlafzimmern deutlich zu hören ist, insbesondere bei geschlossenen Türen.
- Die Einhaltung der oben genannten Abstände und Installationsbedingungen hilft, Fehlalarme zu vermeiden und gewährleistet den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts. Wenn die empfohlenen Abstände nicht eingehalten werden können, muss für eine ausreichende Belüftung des Raums gesorgt werden.

BETRIEB

- Drehen Sie den hinteren Teil des Gehäuses gegen den Uhrzeigersinn. Entfernen Sie dann die Batterie, nehmen diese aus der Schutzfolie und setzen diese wieder ein, unter Beachtung der korrekten Polarität. Die geschätzte Lebensdauer der Batterie beträgt etwa 1 Jahr.
- Um das Gerät zu testen, halten Sie die Taste TEST gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt rot und das Gerät gibt eine einzelne Reihe von Tönen ab, die dem Alarmsignal ähneln.
- Das Gerät wechselt in einen Modus mit geringer Empfindlichkeit. Nach 10 Minuten kehrt der Melder zum normalen Betrieb zurück. Die LED-Anzeige blinkt alle 43 Sekunden.
- Ein niedriger Batteriestand wird durch ein akustisches Signal alle 43 Sekunden angezeigt. Ersetzen Sie die Batterie.
- Wenn Rauch erkannt wird, wird der akustische Alarm aktiviert und die LED blinkt rot. Der Alarm bleibt aktiv, bis sich der Rauch aufgelöst hat.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Die Verwendung von Reinigungsmitteln ist verboten, da deren Dämpfe zu Fehlalarmen führen oder die Funktion des Melders beeinträchtigen können.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es keinen Dämpfen oder Substanzen ausgesetzt ist, die den Melder beschädigen könnten.

SPEZIFIKATION

HAUPTMERKMALE

- Benachrichtigung Niedrige Batterie
- Taste TEST
- LED Anzeigen

TECHNISCHE DATEN

- Sensortyp: Optischer (photoelektrischer)
- Erkanntes Gas: Rauch
- Alarmtyp: Akustisch, optisch (LED)
- Montageart: Wandmontage
- Alarmlautstärke: ≥ 85 dB (in 3 m Entfernung)
- Lebensdauer des Sensors: 8 Jahre
- Stromversorgung: 9-V-Zink-Kohle-Batterie
- Bereitschaftsstrom: $\leq 12 \mu\text{A}$
- Stromverbrauch während des Alarms: $< 20 \text{ mA}$
- Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr
- Temperaturbereich: -10°C bis $+40^\circ\text{C}$
- Relative Feuchtigkeit: $< 95\%$ (nicht kondensierend)
- Abmessungen: $102 \times 36 \text{ mm}$
- Gewicht: 96 g
- In Set: Schraube und Dübel, Benutzerhandbuch

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter:
www.rebelelectro.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

Weitere Produkte und Zubehör finden Sie auf der Website
www.rebelelectro.com.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1,
08-400 Miętne. serwis@lechpol.pl

SAFETY INSTRUCTION

Before installing and using the smoke detector, carefully read the following safety instructions to ensure proper operation of the device and to protect life and health:

1. Do not install the detector near sources of steam or grease (e.g., above a stove). High humidity and contamination may interfere with its performance.
2. Do not use the detector in industrial areas or garages. The device is intended for home use only—other conditions may affect its accuracy.
3. Test the detector regularly (at least once a week).
4. Replace the batteries according to the manufacturer's recommendations. Low power may prevent the alarm from functioning properly.
5. Do not attempt to repair the device yourself. In case of damage, contact an authorized service center for inspection or repair.
6. Clean the device only with a soft, slightly damp cloth. Do not use chemical agents or detergents to clean this device.
7. Do not throw the device or its accessories into fire.
8. Protect the device from moisture, water, and other liquids.
9. Do not use or store the device at excessively high temperatures. Keep the product away from direct sunlight and heat sources. Do not store the device in dusty locations. Do not use or store the device in areas with a strong magnetic field.

MOUNTING

- The device should be installed on the ceiling or on a wall, 15–30 cm (6–12 in) below the ceiling.
- Do not install the detector in areas with heavy smoke, dust, or humidity (e.g., bathrooms, garages).
- When installing the detector in a kitchen, place it at least 1.5–3 m (5–10 ft) away from sources of steam, grease, and heat, and not directly above them. A heat detector is recommended for this type of location instead of a smoke detector.
- Do not mount the device near air vents, windows, fans, air purifiers, or closer than 1.5 m (5 ft) from large furniture or room corners.
- The detector should be installed in a location not exposed to direct sunlight and away from heat sources (e.g., radiators, halogen lamps).

- In rooms with high humidity, install the detector at least 3 m (10 ft) away from the source of steam.
- In multi-story buildings, it is recommended to install at least one detector on each floor.
- The device should be installed so that the audible alarm can be clearly heard in bedrooms, especially with the doors closed.
- Following the above distances and installation conditions helps prevent false alarms and ensures proper operation of the device. If the recommended distances cannot be maintained, adequate room ventilation must be ensured.

OPERATION

- Turn the rear part of the housing counterclockwise. Then remove the battery, take it out of the protective film, and reinstall it, making sure the polarity is correct. The estimated battery life is approximately 1 year.
- To test the device, press and hold the TEST button. The LED indicator will flash red and the device will emit a single series of sounds similar to the alarm signal.
- The device will enter a low-sensitivity mode. After 10 minutes, the detector will return to normal operation. The LED indicator will blink every 43 seconds.
- A low battery level is indicated by an audible signal every 43 seconds. Replace the battery.
- When smoke is detected, the audible alarm is activated and the LED flashes red. The alarm will remain active until the smoke dissipates.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the device with a damp cloth. The use of any detergent is forbidden, as its fumes may result in a false alarm or interfere with the operation of the sensor.
- Store the device in a clean, dry place where it will not be exposed to fumes or substances that could damage the sensor.

SPECIFICATION

Main features

- Low battery notification
- TEST button
- LED indicators

TECHNICAL DATA

- Sensor type: optical (photoelectricity)
- Detected gas: smoke
- Alarm type: Audible, visual (LED)
- Mounting type: Wall-mounted
- Alarm volume: ≥ 85 dB (at 3 m)
- Sensor lifespan: 8 years
- Power supply: 9 V carbon-zinc battery
- Standby current: $\leq 12 \mu\text{A}$
- Current during alarm: < 20 mA
- Battery life: 1 year
- Temperature range: -10°C to $+40^{\circ}\text{C}$
- Relative humidity: $< 95\%$ (non-condensing)
- Dimensions: 102×36 mm
- Weight: 96 g
- In set: expansion screw, user manual

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.rebelelectro.com.

Read owner's manual carefully before using your device.

Visit www.rebelelectro.com website for more products and accessories.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
serwis@lechpol.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed zainstalowaniem i użytkowaniem czujnika dymu należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia oraz ochronę życia i zdrowia:

1. Nie należy instalować czujnika w pobliżu źródeł pary wodnej lub tłuszczu (np. nad kuchenką). Wysoka wilgotność i zanieczyszczenia mogą zakłócać jego działanie.
2. Nie należy używać czujnika w pomieszczeniach przemysłowych lub garażach. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego – inne warunki mogą wpłynąć na jego dokładność.
3. Należy regularnie testować czujnik (co najmniej raz w tygodniu).
4. Baterie należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. Słabe zasilanie może uniemożliwić zadziałanie alarmu.
5. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
6. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
7. Nie należy wrzucać urządzenia lub jego akcesoriów do ognia.
8. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami.
9. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła. Nie należy przechowywać urządzenia w zakurzonej miejscu. Nie należy używać i przechowywać urządzenia w miejscach o silnym polu magnetycznym.

MONTAŻ

- Urządzenie należy montować na suficie lub na ścianie, w odległości 15 – 30 cm poniżej sufitu.
- Nie należy instalować czujnika w pomieszczeniach o dużym zadymieniu, zapyleniu lub wilgotności (np. łazienka, garaż).
- W przypadku montażu w kuchni czujnik należy umieścić co najmniej 1,5 – 3 m od źródła pary, tłuszczu i ciepła, nie bezpośrednio nad nimi. Zaleca się stosowanie w tym miejscu czujnika temperatury zamiast czujnika dymu.
- Urządzenia nie należy montować w pobliżu kratki wentylacyjnych, okien, wentylatorów, oczyszczaczy powietrza, ani bliżej niż 1,5 m od większych mebli lub narożników ścian.

- Czujnik powinien być zainstalowany w miejscu nienasłonecznionym, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników, żarówek halogenowych).
- W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności czujnik należy umieścić co najmniej 3 m od źródła pary.
- W budynkach wielokondygnacyjnych zaleca się instalację co najmniej jednego czujnika na każdej kondygnacji.
- Urządzenie należy zamontować tak, aby sygnał dźwiękowy był dobrze słyszalny w sypialniach, zwłaszcza przy zamkniętych drzwiach.
- Zachowanie powyższych odległości i warunków montażu pozwala uniknąć fałszywych alarmów oraz zapewnia prawidłową pracę urządzenia. Jeśli nie jest możliwe zachowanie zalecanych odległości, należy zapewnić skuteczną wentylację pomieszczenia.

OBSŁUGA

- Należy obrócić tylną część obudowy kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie należy wyjąć baterię i rozpakować ją z folii, po czym ponownie zainstalować pamiętając o poprawnej polaryzacji. Szacowany czas pracy na bateriach wynosi około 1 rok.
- Aby przeprowadzić testowanie urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TEST. Dioda LED będzie migać na czerwono i urządzenie wyda pojedynczą serię dźwięków podobnie jak podczas alarmu.
- Urządzenie wejdzie w tryb niskiej czułości. Po 10 minutach czujnik przejdzie do trybu normalnej pracy. Wskaźnik LED będzie migał co 43 sekundy.
- Niski poziom baterii sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym co 43 sekundy. Należy wymienić baterię.
- Po wykryciu dymu włącza się alarm dźwiękowy i dioda LED miga na czerwono. Alarm będzie aktywny do czasu rozproszenia dymu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką. Zabrania się używania wszelkich detergentów, ponieważ ich opary mogą skutkować wywołaniem fałszywego alarmu lub zakłócić działanie czujnika.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, w którym nie będzie narażone na działanie oparów lub substancji, które mogłyby uszkodzić czujnik.

SPECYFIKACJA

GLÓWNE CECHY

- Powiadomienie o niskim poziomie baterii
- Przycisk TEST
- Diody LED

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj sensora: optyczny (fotoelektryczny)
- Wykrywany gaz: dym
- Rodzaj alarmu: dźwiękowy, świetlny
- Sposób montażu: na ścianie
- Poziom głośności alarmu: ≥ 85 dB (3 m)
- Żywotność czujnika: 8 lat
- Zasilanie: bateria węglowo-cynkowa 9 V
- Pobór prądu w trybie czuwania: ≤ 12 μ A
- Pobór prądu w czasie trwania alarmu: < 20 mA
- Czas pracy na baterii: 1 rok
- Temperatura pracy: -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna: $< 95\%$ (bez kondensacji)
- Wymiary: 102 x 36 mm
- Waga: 96 g
- W zestawie: wkręt i kołek rozporowy, instrukcja obsługi

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.rebelelectro.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.rebelelectro.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno. serwis@lechpol.pl

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și utilizarea detectorului de monoxid de carbon, citiți cu atenție următoarele reguli de siguranță pentru a asigura funcționarea corectă a dispozitivului și protejarea vieții și sănătății:

1. Nu instalați senzorul în apropierea surselor de abur sau grăsimi (de exemplu, deasupra unui aragaz). Umiditatea ridicată și poluarea pot interfera cu funcționarea acestuia.
2. Nu utilizați senzorul în spații industriale sau garaje. Dispozitivul este destinat utilizării casnice – alte condiții îi pot afecta precizia.
3. Dispozitivul trebuie testat în mod regulat (cel puțin o dată pe săptămână).
4. Înlocuiți bateriile conform recomandărilor producătorului. O sursă de alimentare slabă poate împiedica declanșarea alarmei.
5. Nu încercați să reparați acest dispozitiv. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparare.
6. Curățați acest dispozitiv cu o lavetă moale, ușor umezită. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.
7. Nu aruncați dispozitivul sau accesoriile sale în foc.
8. Protejați acest dispozitiv de umiditate, apă și alte lichide.
9. Evitați utilizarea/depozitarea la temperaturi extreme. Nu expuneți la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură. Nu depozitați acest dispozitiv în locuri cu praf. Evitați utilizarea/depozitarea în medii cu câmp magnetic puternic.

MONTARE

- Dispozitivul trebuie instalat pe tavan sau pe perete, la 15-30 cm (6-12 in) sub avan
- Nu instalați detectorul în zone cu fum intens, praf sau umiditate (de exemplu, băi, garaje).
- Când instalați detectorul într-o bucătărie, amplasați-l la cel puțin 1,5-3 m (5-10 ft) distanță de sursele de abur, grăsimi și căldură și nu direct deasupra acestora. Pentru acest tip de locație se recomandă un detector de căldură în locul unui detector de fum.
- Nu montați dispozitivul în apropierea orificiilor de ventilație, ferestrelor, ventilatoarelor, purificatoarelor de aer sau la o distanță mai mică de 1,5 m (5 ft) de mobilierul mare sau colțurile camerei.
- Detectorul trebuie instalat într-un loc ferit de lumina directă a soarelui și departe de surse de căldură (de exemplu, calorifere, lămpi cu halogen).

- În încăperile cu umiditate ridicată, senzorul trebuie amplasat la cel puțin 3 metri distanță de sursa de abur.
- În clădirile cu mai multe etaje, se recomandă instalarea a cel puțin unui senzor pe fiecare etaj.
- Dispozitivul trebuie instalat astfel încât semnalul sonor să fie clar audibil în dormitoare, în special când ușile sunt închise.
- Respectarea distanțelor și a condițiilor de instalare menționate mai sus previne alarmele false și asigură funcționarea corectă a dispozitivului. Dacă nu este posibilă respectarea distanțelor recomandate, asigurați o ventilație eficientă a încăperii.

FUNCȚIONARE

- Rotiți partea din spate a carcasi în sens invers acelor de ceasornic. Apoi scoateți bateria, scoateți-o din folia de protecție și reînstați-o, asigurându-vă că polaritatea este corectă. Durata de viață estimată a bateriei este de aproximativ 1 an.
- Pentru a testa dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul TEST. Indicatorul LED va pâlpâi roșu, iar dispozitivul va emite o singură serie de sunete similare cu semnalul de alarmă.
- Dispozitivul va intra într-un mod de sensibilitate redusă. După 10 minute, detectorul va reveni la funcționarea normală. Indicatorul LED va pâlpâi la fiecare 43 de secunde.
- Un nivel scăzut al bateriei este indicat printr-un semnal sonor la fiecare 43 de secunde. Înlocuiți bateria.
- Când se detectează fum, alarma sonoră se activează și LED-ul pâlpâie roșu. Alarma va rămâne activă până când fumul se disipează.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați dispozitivul cu o lavetă umedă. Utilizarea oricărui detergent este interzisă, deoarece vaporii acestuia pot declanșa o alarmă falsă sau pot interfera cu funcționarea senzorului.
- Depozitați dispozitivul într-un loc curat și uscat, unde nu va fi expus la vapori sau substanțe care ar putea deteriora senzorul.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Notificare baterie descărcată
- Buton TEST
- Indicator LED

DATE TEHNICE

- Tip senzor: optic (fotoelectric)
- Gaz detectat: fum
- Tip alarmă: Sonoră, vizuală (LED)
- Tip de montare: montare pe perete sau independentă
- Volum alarmă: ≥85 dB (3 m)
- Durata de viață a senzorului: 8 ani
- Alimentare: Baterie carbon-zinc de 9 V
- Curent în modul de așteptare: ≤12 μA
- Curent în timpul alarmei: <20 mA
- Durata de viață a bateriei: 1 an
- Interval de temperatură: -10°C până la +40°C
- Umiditate relativă: <95% (fără condens)
- Dimensiuni: 102 x 36 mm
- Greutate: 96 g
- Setul conține: șurub și dibl, manual de utilizare

MAI MULT

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv, vizitați: www.rebelelectro.com.

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare.

Vizitați www.rebelelectro.com pentru a afla mai multe despre alte produse și accesorii.



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si
electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi barbat împreună cu alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.
office@lechpol.ro



www.rebelelectro.com