

Tacka do suszarki do grzybów i owoców TSA3032



teesa[®]

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA-AKC78

Kod EAN:

5901890120302

Opis

Tacka do suszarki do grzybów i owoców TSA3032

Tacka do suszarki TSA3032 to praktyczne i niezbędne akcesorium, które umożliwia precyzyjne rozmieszczenie grzybów czy owoców, co zapewnia równomierne wysuszenie i oszczędność miejsca w urządzeniu.

Lekka i wygodna konstrukcja

Wymiary tacki to 19 cm x 29 cm x 3 cm, co sprawia, że idealnie pasuje do modelu TSA3032, zapewniając wygodę użytkowania i optymalną powierzchnię do suszenia. Dzięki wielkości i głębokości tacki, możliwe jest suszenie większych ilości owoców, warzyw czy grzybów w jednym cyklu, co oszczędza czas. Lekka konstrukcja sprawia, że tacka jest łatwa do wymiany i przechowywania, nie obciążając samej suszarki.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.152 Kg	0.16 Kg	19 cm x 29 cm x 3 cm
kart.	1 szt.	0.152 Kg	0.161 Kg	19 cm x 29 cm x 3 cm