

Videodomofon E6255



Marka:

Eurokomp

Producent:

EUROKOMP BOGDAN
SOBIERAŃSKI

Kod produktu:

E6255

Kod EAN:

5903933692883

Opis techniczny

Specyfikacja jednostki wewnętrznej:

1. Rozmiar ekranu: 7 cali (wyświetlacz 16:9)
2. Rozdzielczość cyfrowa: 800*480 pikseli
3. Kąt widzenia: góra 50 stopni, dół 70 stopni, lewo lub prawo 70 stopni
4. Jasność: 200 CD/m²
5. Dzwonek: akordowy dzwonek polifoniczny
6. Czulość: 56DB
7. System sygnatu: PAL
8. Napięcie wejściowe: AC100-240V
9. Ogólny pobór mocy: maks. 6 W (400 mA)
10. Pobór mocy w trybie gotowości: maks. 1,1 W
11. Specyfikacja zasilacza: DC 15 V
12. Opóźnienie czasu rozmowy: 120 s
13. Opóźnienie czasowe monitora: 40S
14. Efektywna odległość: 200 M (4,0,75 m²)
15. Temperatura pracy: od -20 do 60 stopni
16. Wilgotność względna: 10% do 90%
17. Metoda montażu jednostki wewnętrznej: typ ścienny

Specyfikacja jednostki zewnętrznej:

1. Odległość świecenia lampy na podczerwień: około 4 metry
2. Kontrola wzmocnienia: automatyczna
3. Rozdzielczość: 800 linii 1080P
4. Opóźnienie czasu rozmowy: 120 s później automatycznie wyłączone
5. Odległość transmisji obrazu: maks. 200 metrów
6. Kąt widzenia: 92 stopnie
7. KW: maks. 2W
8. Moc: DC 15 V
9. Camera: wysoka rozdzielczość i kolorowy CMOS
10. Funkcja noktowizora na podczerwień na zewnątrz: podczerwień 10 LUX
11. Instalacja jednostki zewnętrznej: typu wbudowanego lub montowanego na ścianie

1. Podłącz kabel 4P/5P do kamery zewnętrznej, drugą stroną do gniazda monitora wewnętrznego 1, a następnie podłącz kabel 2P do gniazda monitora wewnętrznego, a na koniec podłącz zasilanie
2. Gdy gość naciśnie przycisk połączenia na jednostce zewnętrznej, jednostka wewnętrzna zadzwoni i wyświetli obraz gościa. Gdy gospodarz domu naciśnie przycisk rozmowy zwrotnej, mogą ze sobą rozmawiać. Czas rozmowy i opóźnienie obrazu wynosi około 120 sekund .
3. Gdy urządzenie jest włączone, możesz nacisnąć przycisk odblokowania w jednostce wewnętrznej, aby odblokować zamek elektroniczny
4. Po naciśnięciu przycisku monitora w jednostce wewnętrznej możesz za każdym razem monitorować sytuację na zewnątrz przez 40 sekund
5. Naciśnij przycisk monitorowania, a następnie przycisk rozmowy, aby monitorować otoczenie i rozmawiać z gościem. Po zakończeniu rozmowy możesz nacisnąć przycisk rozmowy, aby wyłączyć jednostkę wewnętrzną
6. Głośność dzwonka w pomieszczeniu można regulować za pomocą przycisku obrotowego lub menu, aby uzyskać optymalny efekt
7. W przypadku monitorowania naciśnij przycisk dzwonka, a usłyszysz kilka dzwonek. Możesz wybrać ten, który wolisz. Brak dalszej operacji oznacza pomyślne ustawienie. Gdy jednostka wewnętrzna jest wyłączona. wszystkie dzwonki powrócą do ustawień domyślnych

Zawartość zestawu:

- Opakowanie tekturowe
- Jednostka zewnętrzna
- Jednostka wewnętrzna
- Kable ze złączami
- Zasilacz 15V, 1A
- Uchwyt montażowy wraz z kołkami
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.723 Kg	0.861 Kg	26 cm x 27 cm x 5 cm