

Peiying[®]

CAR FM TRANSMITTER 1,4" WITH
BLUETOOTH (BT68)

URZ0462

Bedienungsanleitung	DE
Owner's manual	EN
Instrukcja obsługi	PL
Manual de utilizare	RO

Sicherheitsanleitungen

Bitte lesen Sie sorgfältig alle Sicherheitsanleitungen, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf für späteres nachschlagen.

1. Unsachgemäßes benutzen dieses Produktes kann zu Beschädigungen führen.
2. Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Wasser und jede andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Benutzen/Lagern in extremen Temperaturen. Nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aussetzen.
3. Niemals das Gerät benutzen wenn dieses beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Im Schadensfall, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
4. IMMER vor der Reinigung Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
5. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen leicht befeuchteten Tuch. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder andere Chemikalien um das Gerät zu reinigen.

Technische Daten

Bluetooth Version: 4.0

Frequenzbereich: 87,6-108 MHz

Frequenzstabilität: ± 10 ppm

Eingangsspannung: 12-24 V

Unterstützte Musikformate: MP3, WMA

Mikro SD Karte: Max. Kapazität 32 GB

Merkmale


1. Schnurlose Übertragung von Telefongespräche wenn mit Bluetooth gekoppelt
2. Automatisches Umschalten vom Musik-Wiedergabestatus auf Freisprecheinrichtung bei eingehenden Anrufen
3. Integriertes Mikrofon
4. Unterstützt Musikwiedergabe von Mikro SD Karte
5. Fernbedienung im Lieferumfang
6. LCD Frequenzanzeige

Kompatibilität:

Dieses Gerät kann als Freisprecheinrichtung mit allen kompatiblen Bluetooth 3.0 oder höher fähigen Geräten gekoppelt werden.


Bedienung:

1. Stecken Sie den FM-Sender in Ihren Fahrzeug Zigarettenanzünder.
2. Stellen Sie das Radio auf eine freie UKW-Frequenz, dann die gleiche Frequenz am Gerät einstellen.
3. Um MP3/WMA-Dateien von der SD-Karte abzuspielen, legen Sie eine Micro SD-Karte in den Kartenschlitz hinter dem Gummiring. Die Datei wird automatisch abgespielt und übertragen.




Zum abspielen, siehe untere Anleitungen:


1. Frequenzmodulation (drücken und halten bis die Frequenz blinkt)/Wiedergabe/Pause



2. Frequenz +/nächste Melodie (drehen)/Lautstärke + (drehen und halten)



3. Frequenz -/vorherige Melodie (drehen)/Lautstärke - (drehen und halten)




Bluetooth:

1. Bevor Sie Bluetooth zum ersten Mal benutzen, koppeln Sie Ihr Mobiltelefon mit diesem Gerät. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, suchen nach verfügbaren Geräten und mit diesem Gerät (genannt „BT68“) verbinden. Falls erforderlich, geben Sie das Standard-Passwort „0000“ ein.
2. Im Musikwiedergabemodus, wenn ein Anruf eingeht, wird dieses Gerät automatisch in den Telefonmodus umschalten.

DE

Bluetooth Telefongespräch

1. Drücken Sie auf den Bildschirm um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie auf den Bildschirm um den Anruf zu beenden.



Bedienung	Am FM Sender	An der Fernbedienung
Anruf annehmen/ beenden	Auf den Bildschirm drücken um den Anruf anzunehmen. Erneut drücken um den Anruf zu beenden.	► Taste drücken um den Anruf anzunehmen. Erneut drücken um den Anruf zu beenden.
Musikwiedergabe/ Pause	Auf den Bildschirm drücken für Musikwiedergabe. Erneut drücken für Pause.	► Taste drücken für Wiedergabe/ Pause.
Lautstärke einstellen	Im Uhrzeigersinn drehen und halten um die Lautstärke zu erhöhen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen und halten um die Lautstärke zu verringern.	Taste "Vol+" drücken um die Lautstärke zu erhöhen. Taste "Vol-" drücken um die Lautstärke zu verringern
Frequenz ein- stellen	Auf den Bildschirm drücken und halten bis die Frequenzanzeige blinkt; im Uhrzeigersinn drehen um die Frequenz zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeiger-Sinn drehen um die Frequenz zu verringern	Taste "CH+" drücken um die Frequenz zu erhöhen. Taste "CH-" drücken um die Frequenz zu verringern. ODER die Nummer der gewünschten Frequenz drücken und danach "CH+" zum bestätigen.

Bedienung	Am FM Sender	An der Fernbedienung
Musik Auswählen	Im Uhrzeigersinn drehen um nächste Melodie abzuspielen; gegen den Uhrzeigersinn drehen um vorherige Melodie abzuspielen.	Taste ">>" drücken um nächste Melodie abzuspielen. Taste "<<" drücken um vorherige Melodie abzuspielen. ODER die Nummer der gewünschten Melodie drücken und danach ►/■ zum bestätigen.
EQ einstellen	Nur von der Fernbedienung unterstützt.	Taste "EQ" drücken um EQ Einstellungen zu ändern.
Ordner wechseln	Nur von der Fernbedienung unterstützt.	Taste „Folder“ drücken um den Ordner zu wechseln

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

"Hiermit erklärt die Firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. dass sich das Gerät URZ0462 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu"



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

DE

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miłotne.

Safety precautions

Please read all safety instruction carefully before using this product, and keep it for future reference.

1. Improper use of the product may result in damage.
2. Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
3. Never use this device if it is damaged. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
4. ALWAYS turn off and disconnect this device from power supply before cleaning.
5. Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

Specification

Bluetooth version: 4.0

Frequency range: 87,6-108 MHz

Frequency stability: ± 10 ppm

Input voltage: 12-24 V

Supported music format: MP3, WMA

Micro SD Card: max. capacity 32 GB

Features

1. Wireless transmission of phone call when paired with Bluetooth
2. Switch to hands-free mode automatically from music playing status when receiving calls
3. Built-in microphone
4. Supports music playback from Micro SD card
5. Remote control included in the set
6. LCD frequency display

Compatibility:


This device can be paired as a hands free kit with any compatible Bluetooth 3.0 or higher enabled devices.

EN


Operation:

1. Plug the FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter.
2. Tune your radio to an unused FM frequency, then match the same frequency of this unit.
3. To listen to MP3/WMA files from SD card, insert a Micro SD card into the card slot behind the rubber ring. It will play and transmit the file automaticall.


To operate playback refer to instructions below przedstawionych:




1. Frequency modulation (press and hold till frequency flashes)/ Play/Pause



2. Frequency +/Next track (rotate)/Volume + (rotate and hold)



3. Frequency -/Previous song (rotate)/Volume - (rotate and hold)
- Bluetooth:**




1. Before using Bluetooth for the first time, pair your mobile phone with this unit. Activate your mobile phone's Bluetooth function, search for available devices and connect with this unit (named as „BT68“). Input the default password „0000“ if necessary.
2. In the music playing mode, when there is an incoming call, this unit will automatically switch to telephone mode.

EN

Bluetooth phone conversation

1. Press the screen to answer the incoming call.
2. Press the screen to end the call.



Operation	On FM transmitter	On remote control
Answer/hang up a call	Press the screen to answer the call. Press it again to end the call.	Press the ►/⏻ button to answer the call. Press the button again to end the call..
Play/pause music playback	Press the screen to play the music. Press it again to pause.	Press the ►/⏻ button to play / pause..
Adjust volume	Rotate clockwise and hold to increase the volume. Rotate anticlockwise and hold to decrease the volume.	Press "Vol+" button to increase the volume. Press "Vol-" button to decrease the volume
Set frequency	Press and hold the screen until frequency value flashes; then rotate clockwise to increase the frequency or anticlockwise to decrease the frequency	Press "CH+" button to increase frequency. Press "CH-" button to decrease frequency. OR press the numbers of the desired frequency and press "CH+" to confirm.

Operation	On FM transmitter	On remote control
Select track	Rotate clockwise to play the next song, rotate anticlockwise to play the previous song.	Press >> button to play the next song. Press << button to play the previous song. OR press the number of the song and press ►/■ to confirm.
Set EQ	Supported by remote controller only.	Press "EQ" button to change EQ settings.
Switch folder	Supported by remote controller only.	Press „folder" button to switch folder

Specifications are subject to change without prior notice.

"The LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. company declares that product URZ0462 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The proper declaration for download from www.lechpol.eu"



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Kwestie bezpieczeństwa

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

1. Niewłaściwe użycie produktu może stwarzać ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
2. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
3. Zabrania się używać urządzenia jeśli zostało uszkodzone. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
4. Należy zawsze wyłączyć i odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
5. Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

Specyfikacje techniczne

Bluetooth: 4.0

Zakres częstotliwości: 87,6-108 MHz

Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm

Napięcie wejściowe: 12-24 V

Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA

Karta microSD: maks. pojemność 32 GB

Cechy produktu

1. Bezprzewodowa transmisja połączeń telefonicznych ze sparowanego telefonu
2. Automatycznie przechodzi w tryb zestawu głośnomówiącego przy połączeniu przychodzącym
3. Wbudowany mikrofon
4. Odtwarzanie z karty micro SD
5. Pilot zdalnego sterowania
6. Częstotliwość radiowa wyświetlana na ekranie


PL

Kompatybilność:

Po sparowaniu z telefonem obsługującym łączność Bluetooth 3.0 lub wyższą, urządzenie może służyć jako zestaw głośnomówiący.


Obsługa:

1. Umieścić nadajnik FM w gnieździe zapalniczki samochodowej.
2. Nastaw radio na wybraną określoną częstotliwość FM (zaleca się wybór częstotliwości nieużywanej), następnie ustawić tę samą częstotliwość na transmierze FM.
3. Aby odtworzyć pliki MP3/WMA znajdujące się na karcie pamięci, należy umieścić kartę pamięci w slotie kart microSD (slot znajduje się pod gumową obryczą). Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.




Aby zarządzać odtwarzaniem, należy odnieść się do instrukcji przedstawionych poniżej:


1. Zmiana częstotliwości (naciśnij i przytrzymaj, aż cyfry zaczną migać)/Odtwarzanie/Pauza



2. Zwiększ częstotliwość /Następny utwór (obróć)/Zwiększ głośność (obróć i przytrzymaj)



3. Zmniejsz częstotliwość /Poprzedni utwór (obróć)/Zmniejsz głośność (obróć i przytrzymaj)




Bluetooth:

1. Przed pierwszym użyciem łączności Bluetooth należy sparować to urządzenie z telefonem. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, wyszukaj dostępne urządzenia i połącz z transmiterem (BT68). Wprowadź domyślne hasło „0000” jeśli to konieczne.
2. W trybie odtwarzania muzyki, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb telefonu w przypadku połączenia przychodzącego.

PL

Połączenie telefoniczne

1. Naciśnij, aby odebrać połączenie.
2. Naciśnij, aby zakończyć połączenie.



Obsługa	Transmitter FM:	Pilot zdalnego sterowania:
Odbierz/zakończ połączenie	Naciśnij ekran, aby odebrać. Naciśnij ekran ponownie, aby zakończyć połączenie.	Naciśnij ► przycisk aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk ponownie, aby zakończyć połączenie.
Odtwarzaj/ wstrzymaj odtworzenie	Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie.	Naciśnij ► przycisk aby rozpocząć / wstrzymać odtwarzanie.
Regulacja głośności	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.	Naciśnij przycisk „Vol+” aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk „Vol-” aby zmniejszyć głośność.
Wybór częstotliwości	Naciśnij i przytrzymaj ekran, aż cyfry zaczną migać; następnie obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć częstotliwość lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zmniejszyć częstotliwość	Naciśnij przycisk „CH+” aby zwiększyć częstotliwość. Naciśnij przycisk „CH-” aby zmniejszyć częstotliwość. LUB wprowadź częstotliwość za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk „CH+” aby zatwierdzić.

Obsługa	Transmitter FM:	Pilot zdalnego sterowania:
Wybór utworu	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby przejść do kolejnego utworu. Obróć odwrotnie do ruchu wskazówek zegara aby przejść do poprzedniego utworu.	Naciśnij przycisk >> aby przejść do następnego utworu. Naciśnij przycisk << aby przejść do poprzedniego utworu. LUB wprowadź numer utworu i naciśnij przycisk, ►/■ aby potwierdzić.
Ustawienia EQ	Zmiana ustawień dostępna tylko za pomocą pilota.	Naciśnij przycisk „EQ” aby zmienić ustawienia.
Zmiana folderu	Zmiana ustawień dostępna tylko za pomocą pilota.	Naciśnij przycisk „folder” aby zmienić folder.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

„Niniejszym firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. oświadcza, że urządzenie URZ0462 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”



Poland

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Instructiuni de siguranta

Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, inainte de utilizarea produsului. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.

1. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru daunele provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.
2. Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau lumina directa a razelor solare. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată. Protejați aparatul de umiditate, apă sau alte lichide.
3. Nu utilizati dispozitivul daca prezinta defectiuni. Nu incercati sa reparati singur aparatul, duceti-l la un service autorizat.
4. Asigurați-vă că unitatea este deconectata complet de la sursa de alimentare înainte de curățare.
5. Va rugam sa utilizati o carpa moale si umezita pentru a curata. Nu folositi abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.

Specificatii

Versiune 4.0 Bluetooth

Domeniu frecventa: 87,6-108 MHz

Stabilitate frecventa: ± 10 ppm

Tensiune de intrare: 12-24 V

Formate suportate: MP3, WMA

Slot card micro SD, capacitate maxima 32 GB

Caracteristici


1. Transmite wireless apelul telefonic, de pe telefon, prin Bluetooth
2. Pe durata redarii muzicii, in mometul in care se primeste un apel telefonic, dispozitivul trece automat in modul hands-free
3. Microfon incorporat
4. Reda si transmite muzica de pe cardul Micro SD
5. Telecomanda inclusa
6. Ecran LCD

Compatibilitate:

Acest dispozitiv poate fi asociat cu orice dispozitive Bluetooth 3.0 (sau mai recente).


Functionare:

1. Introduceți acest transmitator FM în mufa brichetei mașinii.
2. Reglați pe o frecvență FM dorită, apoi potriviți aceeași frecvență la transmitatorul FM.
3. Pentru a asculta fișiere MP3 / WMA de pe cardul SD, introduceți un card micro SD în slotul pentru card. Acesta va reda în mod automat fișierele.
4. Pentru a asculta fișiere MP3 / WMA de pe cardul SD, introduceți un card micro SD în slotul de card din spatele inelului de cauciuc. Acesta va reda și va transmite în mod automat fișierele.




Pentru redare, urmați instrucțiunile de mai jos:


1. Modularea frecvenței (apasați și țineți apăsat până când frecvența palpaie)/Redare/Pauză



2. Reglati frecventa +/Piesa urmatoare (rotiti)/Volum + (rotiti si apasati)



3. Reglati frecventa -/Piesa anterioara (rotiti)/Volum - (rotiti si apasati)




Modul de utilizare Bluetooth:

1. Înainte de a utiliza funcția Bluetooth pentru prima dată, asociați telefonul mobil cu dispozitivul. Activați funcția Bluetooth a telefonului mobil, astfel încât să înceapă căutarea de dispozitive Bluetooth. Când telefonul mobil detectează această unitate (numită „BT-T68”), asociați și conectați introducând parola inițială „0000”.
2. În modul de redare muzică, atunci când intrați într-un apel, această unitate va trece automat în modul telefon.

Apeluri telefonice prin Bluetooth

1. Apasați ecranul pentru a răspunde la apel.
2. Apasați ecranul pentru a închide.



Ghid functionare	Transmitator FM:	Telecomanda:
Raspuns / anulare apel	Apasati ecranul pentru a raspunde la apel Apasati ecranul pentru anulare apel.	▶ Apasati tasta pentru a raspunde la apel. Apasati din nou tasta ▶ pentru anulare apel.
Redare si oprire muzica	Apasati ecranul pentru a reda muzica. Apasati tasta de doua ori pentru pauza redare.	Apasati tasta ▶ pentru redare/pauza muzica.
Reglarea volumului	Rotiti in sensul in orar pentru a reduce volumul. Rotiti in sens antiorar pentru a mari volumul.	Apasati tasta "Vol+" pentru a mari volumul. Apasati tasta "VOL-" pentru a reduce volumul.
Schimbarea frecventei	Apasati și țineți apăsat ecranul pana când frecvența palpaie; apoi rotiti în sensul orar pentru a mari frecvența sau rotiti in sens antiorar pentru a reduce frecvența	Apasati tasta "CH+": măriți frecvența. Apasati tasta "CH-" : reduceți frecvența. Sau apasati numarul frecvenței dorite si apoi apasati tasta "CH+" pentru confirmare.
Alegerea muzicii	Rotiti în în sensul orar pentru a reda piesa următoare sau rotiti în sens antiorar pentru a reda piesa anterioara.	Apasati tasta >>: redati următoarea piesa, Apasati tasta <<; redati piesa anterioara; Sau selectati piesa dupa numar, apoi confirmați, apasand ▶/■

Ghid functionare	Transmitator FM:	Telecomanda:
Setarea optiuni egalizator	Poate fi setata doar de la telecomanda.	Apasati tasta "EQ" pentru a schimba setarea EQ dorita.
Schimbarea directorului	Poate fi setata doar de la telecomanda.	Apasati tasta „director” pentru schimbarea directorului.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul URZ0462 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Peiying[®]

www.peiying.eu