

Rebel

COMP

LAMINATOR



USER MANUAL


DE

EN

PL

RO

model: URZ1031



	DE	EN	PL	RO
1	Film-Einzugsschacht	Film entry slot	Szczelina wejściowa na folię	Slot intrare folie
2	Taste Ein/Modus	Power/mode switch	Przełącznik trybu/zasilania	Comutator alimentare/mod
3	Betriebsanzeige	Device readiness indicator	Wskaźnik gotowości urządzenia	Indicator de pregătire a dispozitivului
4	Stromversorgungsanzeige	Power indicator	Wskaźnik zasilania	Indicator alimentare
5	Taste Stau lösen	Jam release button	Zwolnienie zaciętej kartki	Buton de eliberare a blocajului

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, befolgen Sie die grundlegenden Sicherheits-Vorkehrungen bei der Verwendung elektrischer Geräte, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme und Montage sorgfältig durch, und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen.
2. Bevor Sie das Gerät an eine Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegeben, übereinstimmt.
3. Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.
4. Schützen Sie das Gerät vor Schocks und dem Herunterfallen.
5. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt Reinigung und Wartung.
6. Das Gerät **IMMER** ausschalten und von der Stromversorgung trennen:
 - Wenn es nicht richtig funktioniert
 - Wenn es ein ungewöhnliches Geräusch während des Betriebs ertönt
 - Vor der Demontage des Gerätes
 - Vor der Reinigung
 - Wenn es nicht benutzt wird
7. Wenn Sie das Netzkabel des Geräts trennen, am Netzstecker anfassen und nicht am Kabel ziehen.
8. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in einer vorsichtigen Art und Weise und alle Sicherheitsvorkehrungen verstanden hat und befolgt. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder sollten die Reinigung und Wartung des Geräts nicht unbeaufsichtigt durchführen.
9. Halten Sie Kabel und Netzgerät fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Rändern und anderen Faktoren, die die zur Beschädigung des Gerätes oder dessen Kabel führen könnten.
10. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten; Berühren/verwenden Sie es nicht mit nassen oder feuchten Händen.

11. Benutzen Sie das Produkt nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
12. Verwenden Sie nur autorisiertes Zubehör.
13. Legen Sie nichts anderes als Laminierfolien und empfohlene Gegenstände in das Gerät ein.
14. Gerät nur für den Hausgebrauch. Benutzen Sie es nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke. Gerät nur für den Innenbereich.
15. Benutzen Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn das Netzgerät oder das Gerät beschädigt ist.
16. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Gerät reparieren. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
17. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie ein Bett oder Sofa, da das Gerät sonst umkippen könnte.
18. **WARNUNG:** Die Oberseite des Laminiergeräts wird während des Gebrauchs heiß. Nicht berühren!

BETRIEB

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Netzsteckdose an.
2. Stellen Sie den Schalter für die Kaltlaminiierung auf die Position **KALT** [COLD]. Sowohl die Betriebs- als auch die Bereitschaftsanzeige leuchten auf. Der Laminator ist betriebsbereit. Hinweis: Bei diesem Vorgang wird keine Hitze verwendet. Verwenden Sie für diesen Vorgang unbedingt Kaltlaminierfolien.
3. Stellen Sie den Schalter für die Heißlaminiierung auf die Position **HEISS** [HOT]. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
4. Nach etwa 3 bis 5 Minuten leuchtet die Betriebsbereitschaftsanzeige des Geräts auf. Der Laminator ist betriebsbereit.zwischen die Laminier-Folienschichten.
5. Um ein Dokument zu laminieren, legen Sie ein Blatt Papier zwischen die Laminierfolien.
6. Das so vorbereitete Blatt sollte in den Folieneinzugsschlitz eingeführt werden, wobei darauf zu achten ist, dass es mit der verschweißten Kante eingeführt wird.

- Wenn das laminierte Dokument im Gerät stecken bleibt, schalten Sie es aus, drücken die Taste Staumentriegelung und ziehen Sie das laminierte Dokument heraus.
- Wenn die Arbeit beendet ist, schalten Sie den Laminator aus und warten, bis er abgekühlt ist.

Hinweise:

- Beim Betrieb des Geräts kann es zu einem charakteristischen Geruch kommen. Das ist normal.
- Nach Beendigung der Arbeit muss das Gerät manuell ausgeschaltet werden. Der Laminator schaltet sich nicht automatisch aus.
- Verwenden Sie das Heißlaminierverfahren nicht für hitzeempfindliche Materialien wie Thermodrucke, hitzeempfindliche Fotos, alte Dokumente und empfindliches Papier, da diese durch die Hitze beschädigt oder verformt werden können.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine chemische Mittel, um dieses Produkt zu reinigen.
- Da Rückstände die Wirksamkeit der Laminierung beeinträchtigen, reinigen Sie die Walzen bitte regelmäßig nach dem Gebrauch. Um die Walzen zu reinigen, schließen Sie den Laminator an die Stromversorgung an und stellen den Netzschalter auf HEISS [HOT]. Legen Sie ein Blatt A4-Papier in den Einzug des Laminators ein und lassen es durchlaufen. Alle verbleibenden Rückstände werden auf dem Papier zurückbleiben. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.

SPEZIFIKATION

HAUPTMERKMALE

Laminierungstyp: heiß, kalt
Bereitschaftsanzeige
Staumentriegelung
Überhitzungsschutz

TECHNISCHE DATEN

Maximale Dokumentengröße: A4
Aufwärmzeit: 3 – 5 Minuten
Laminierungsgeschwindigkeit:
250 mm/Minute
Maximale Dokumentendicke: 0,6 mm
Filmdicke: 140 (2 x 70) – 250 (125 x 2) µ
Leistung: 265 W
Stromversorgung: 220 – 240 V;
50 Hz
Stromkabellänge: 122 cm
Abmessungen: 33 x 10,8 x 6,1 cm
Gewicht: 806 g
Im Lieferumfang: 5 Stk. Folien zum
Heißlaminieren



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.
serwis@lechpol.pl

SAFETY INSTRUCTIONS

In order to reduce the injuries or damages, follow basic safety precautions applied when using any electrical device, including the following:

1. Read the entire instruction manual before you start installation and assembly and keep it for future reference. Keep the manual for future reference.
2. Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the device corresponds to the voltage in the power supply socket.
3. Place the device on flat, stable surface.
4. Protect this device from shock and being dropped.
5. Clean this device in accordance to instructions listed in Cleaning and Maintenance section.
6. ALWAYS turn off the device and disconnect it from the mains supply:
 - if it's not operating correctly
 - if there's an uncommon voice when using
 - before disassembling the device
 - before cleaning
 - when not in use
7. When you disconnect the power cord of the device, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
8. This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner for all the safety precautions being understood and followed. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.
9. Keep the device and AC adapter away from heat, water, moisture, sharp edges and any other factor which may damage the appliance or its cord.
10. Do not place the appliance in water or any liquid; nor handle/use it with wet or moist hands.
11. Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
12. Do not use unauthorized accessories.

13. Do not insert anything into the machine other than laminating films and suggested items.
14. Appliance for household use only. Do not use it for commercial or industrial purposes. Device for indoor use only.
15. DO NOT use this device if the AC adapter is damaged or the appliance is broken.
16. Do not attempt to repair this device yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device. The device has no user serviceable parts inside.
17. Do not place the device on soft surfaces such as a bed or sofa, as this could cause the device to tip over.
18. **WARNING:** The top of the laminator will become hot during use. Do not touch!

OPERATION

1. Connect the power cord to the power supply socket.
2. For cold lamination set the switch to COLD position. Both power and readiness indicators will be lit. Laminator is ready to use.
Note: This process does not use heat. Make sure to use cold laminating pouches for this process.
3. For hot lamination set the switch to HOT position. The power indicator will be lit.
4. After about 3 - 5 minutes, the device's readiness indicator will light up. Laminator is ready to use.
5. To laminate a document, insert a sheet of paper between layers of laminating film.
6. The sheet prepared in this way should be inserted into the film entry slot, remembering to insert it with the welded edge.
7. If the laminated document gets jammed in the machine, turn it off, then slide the jam release button and pull out the laminated document.
8. When the work is finished, turn off the laminator and wait for it to cool down.

Notes:

- There may be a distinctive odor when the device is operating. This is normal.
- After finishing work, the device must be switched off manually. The laminator does not switch off automatically.
- Do not use hot lamination process for heat-sensitive materials like thermal prints, heat-sensitive photographs, old documents, and delicate paper as heat can damage or distort them.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always disconnect the product from the power mains before cleaning.
- Clean the device with a soft, slightly damp cloth.
- Do not use any chemical agents to clean this device.
- Since deposits of residue will influence the effectiveness of laminating please clean the rollers periodically after use. To clean the rollers connect the laminator to power and set the power button to HOT. Insert an A4 piece of paper into the entrance of the laminator and let it pass through. Any remaining residue will come out on the paper. Repeat this process as needed.

SPECIFICATION

MAIN FEATURES

Lamination type: hot, cold
Standby signaling
Removing a jammed document
Overheat protection

TECHNICAL DATA

Max. document size: A4
Warm up time: 3 – 5 min.
Laminating speed: 250 mm/min
Max. document thickness: 0,6 mm
Film thickness: 140 (2 x 70) –
250 (125 x 2) μ
Power: 265 W
Power supply: 220 – 240 V; 50 Hz
Power cord length: 122 cm
Dimensions: 33 x 10,8 x 6,1 cm
Weight: 806 g
In set: 5 pcs. hot lamination foils



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.
serwis@lechpol.pl

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa stosowanych przy obsłudze urządzeń elektrycznych, włączając te wyszczególnione poniżej:

1. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, nawet w przypadku wcześniejszego używania podobnego sprzętu. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
2. Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
3. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
4. Urządzenie należy chronić przed upadkiem i wstrząsami.
5. Urządzenie należy czyścić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dziale „Czyszczenie i konserwacja”.
6. Należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania:
 - gdy urządzenie nie działa poprawnie,
 - jeśli odgłosy pracy urządzenia nie są standardowe lub świadczą o anomalii,
 - przed demontażem,
 - przed czyszczeniem,
 - jeśli nie jest używane.
7. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel/sznur.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
9. Urządzenie i zasilacz należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie tego urządzenia.
10. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani obsługiwać go mokrymi dłońmi.

11. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
12. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów ani części.
13. Nie należy umieszczać w laminatorze przedmiotów innych niż folie do laminowania lub przedmioty sugerowane.
14. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach komercyjnych ani przemysłowych. Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
15. Zabrania się używać urządzenia, jeśli zasilacz został uszkodzony lub sprzęt nie działa prawidłowo.
16. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie. Urządzenie nie posiada części, które mogłyby być naprawione własnoręcznie przez użytkownika.
17. Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach takich jak łóżko czy kanapa, ponieważ mogłoby to doprowadzić do przewrócenia się urządzenia.
18. **OSTRZEŻENIE:** Górna część laminatora nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykać!

OBSŁUGA

1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania sieciowego.
2. Aby użyć laminowania na zimno ustaw przełącznik w pozycji COLD. Wskaźniki zasilania (czerwony) i gotowości do pracy (zielony) będą zapalone. Urządzenie jest gotowe do pracy. Uwaga: Ten proces nie wykorzystuje ciepła. Upewnij się, że użyte zostaną folie do laminowania na zimno.
3. Aby użyć laminowania na gorąco ustaw przełącznik w pozycji HOT.
4. Po ok. 3 - 5 minutach, wskaźnik gotowości (zielony) zaświeci się. Urządzenie jest gotowe do pracy.
5. Aby zalaminować dokument, należy umieścić go pomiędzy dwiema warstwami folii do laminowania.
6. Dokument przygotowany w ten sposób może zostać umieszczony w szczelinie wejściowej urządzenia, pamiętając by wprowadzić go zamkniętym brzegiem folii.

7. Jeżeli laminowany dokument zatnie się w urządzeniu należy je wyłączyć, a następnie przesunąć przycisk zwolnienia zaciętej kartki i wyciągnąć laminowany dokument.
8. Po ukończonej pracy należy wyłączyć laminator i odczekać aż ostygnie.

Uwaga:

- Podczas pracy urządzenia może być wyczuwalny charakterystyczny zapach. To normalne zjawisko.
- Po zakończonej pracy należy ręcznie wyłączyć urządzenie. Urządzenie nie wyłącza się automatycznie.
- Nie należy używać opcji laminowania na gorąco w przypadku materiałów nieodpornych na działanie ciepła, takich jak druki termiczne, fotografie nieodporne na ciepło, dokumenty archiwalne oraz dokumenty wykonane z delikatnego papieru, gdyż ten proces może je uszkodzić lub zniekształcić.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
- Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
- Używanie urządzenia powoduje nadbudowywanie pozostałości na wałkach, co wpływa na efektywność procesu laminowania. Należy cyklicznie czyścić urządzenie. Aby wyczyścić wałki, należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania i ustawić przełącznik w pozycji HOT . Gdy urządzenie nagrzej się, włóż kartkę papieru A4 do szczeliny wejściowej urządzenia i pozwól aby przeszła na drugą stronę. Wszelkie pozostałości osadzą się na papierze. Jeżeli to konieczne, powtórz proces.

SPECYFIKACJA

GŁÓWNE CECHY

Rodzaj laminacji: na gorąco, na zimno
 Sygnalizacja gotowości
 Usuwanie zaciętego dokumentu
 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

DANE TECHNICZNE

Maks. format dokumentów: A4
 Czas nagrzewania: 3 – 5 min.
 Prędkość laminacji: 250 mm/min
 Maks. grubość dokumentu z folią: 0,6 mm
 Grubość folii: 140 (2 x 70) – 250 (125 x 2) µ
 Moc: 265 W
 Zasilanie: 220 – 240 V; 50 Hz
 Długość kabla zasilającego: 122 cm
 Wymiary: 33 x 10,8 x 6,1 cm
 Waga: 806 g
 W zestawie: 5 szt. folii do laminowania na gorąco



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.
 serwis@lechpol.pl

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a reduce rănilor sau daunele, respectați măsurile de siguranță de bază aplicate atunci când utilizați orice dispozitiv electric, inclusiv următoarele:

1. Citiți întreg manualul de instrucțiuni înainte de a începe instalarea și asamblarea și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
2. Înainte de a conecta aparatul la priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe dispozitiv corespunde tensiunii de la priză.
3. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
4. Feriți acest dispozitiv de șocuri și nu îl lăsați să cadă.
5. Curățați acest dispozitiv conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
6. Opriti întotdeauna dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare:
 - Dacă nu funcționează corect
 - Dacă se aude un sunet neobișnuit în timpul utilizării
 - Înainte de a dezasambla dispozitivul
 - Înainte de curățare
 - Dacă nu este utilizat.
7. Când deconectați cablul de alimentare de la priză, prindeți și trageți de ștecher, nu de cablu.
8. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați și îndrumați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor într-o manieră precaută pentru ca toate măsurile de siguranță să fie înțelese și respectate. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea dispozitivului fără supraveghere.
9. Păstrați dispozitivul și adaptorul AC departe de căldură, apă, umiditate, margini ascuțite și orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul acestuia.
10. Nu puneți aparatul în apă sau orice alt lichid și nu manipulați/utilizați cu mâinile ude.

11. Nu utilizați produsul în scopuri diferite de cele afișate în acest manual de utilizare.
12. Nu utilizați accesorii neautorizate.
13. Nu introduceți nimic în aparat în afară de folii de laminare și articole sugerate.
14. Aparatul este doar pentru uz casnic. Nu-l utilizați în scopuri comerciale sau industriale. Dispozitivul numai pentru utilizare în interior.
15. NU utilizați acest dispozitiv dacă adaptorul AC este deteriorat sau aparatul este stricat.
16. Nu încercați să reparați singur acest dispozitiv. Doar personalul calificat și autorizat poate repara acest dispozitiv. Dispozitivul nu are piese reparabile de utilizator în interior.
17. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe moi, cum ar fi un pat sau o canapea, deoarece acest lucru ar putea cauza răsturnarea dispozitivului.
18. **ATENȚIE:** Partea superioară a laminatorului se va încălzi în timpul utilizării. Nu atingeți!

FUNCȚIONARE

1. Conectați cablul de alimentare la priză.
2. Pentru laminare la rece, setați comutatorul în poziția COLD. Ambele indicatoare de alimentare și de funcționare vor fi aprinse. Laminatorul este gata de utilizare.
Notă: Acest proces nu utilizează căldură. Asigurați-vă că folosiți folie de laminare la rece pentru acest proces.
3. Pentru laminare la cald, setați comutatorul în poziția HOT. Indicatorul de alimentare se va aprinde.
4. După aproximativ 3-5 minute, indicatorul de disponibilitate al dispozitivului se va aprinde. Laminatorul este gata de utilizare.
5. Pentru a lămina un document, introduceți o foaie de hârtie în straturile de folie de laminare.
6. Foaia pregătită în acest fel trebuie introdusă în fanta de alimentare a foliei, având grijă să fie introdusă cu marginea sigilată înainte.

7. Dacă documentul laminat se blochează în aparat, opriți aparatul, apoi glisați butonul de eliberare a blocajelor și trageți afară documentul laminat.
8. Când lucrarea este terminată, opriți laminatorul și așteptați să se răcească.

Note:

- Poate exista un miros distinctiv atunci când dispozitivul funcționează. Acesta este un fenomen normal.
- După terminarea utilizării, aparatul trebuie oprit manual. Aparatul nu se oprește automat.
- Nu utilizați procesul de laminare la cald pentru materiale sensibile la căldură, cum ar fi imprimeurile termice, fotografiile sensibile la căldură, documentele vechi și hârtia delicată, deoarece căldura le poate deteriora sau deforma.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați întotdeauna produsul de la rețeaua electrică înainte de curățare.
- Curățați dispozitivul cu o lavetă moale, ușor umedă.
- Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.
- Deoarece depunerile de reziduuri vor influența eficiența laminării, vă rugăm să curățați rolele periodic după utilizare. Pentru a curăța rolele, conectați laminatorul la alimentare și setați butonul de alimentare pe poziția HOT. Introduceți o foaie de hârtie A4 în intrarea laminatorului și lăsați-o să treacă prin ea. Orice reziduu rămas va ieși pe hârtie. Repetați acest proces după cum este necesar.

SPECIFICAȚIE

CARACTERISTICI PRINCIPALE DATE TEHNICE

Tip de laminare: cald, rece
 Semnalizare standby
 Îndepărtarea unui document blocat
 Protecție la supraîncălzire

Dimensiune max. document: A4
 Timp de încălzire: 3 – 5 min
 Viteză de laminare: 250 mm /min
 Grosime max. document: 0,6 mm
 Grosime folie: 140 (2 x 70) – 250 (125 x 2) μ
 Putere: 265 W
 Alimentare: 220 – 240 V; 50 Hz
 Lungime cablu de alimentare: 122 cm
 Dimensiuni: 33 x 10,8 x 6,1 cm
 Greutate: 806 g
 Setul include: 5 buc. folii pentru laminare la cald



Romania
 Reciclarea corectă a acestui produs
 (reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi barbat împreună cu alte deșeurii. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA. office@lechpol.ro

Rebel
C O M P

www.rebelectro.com